תתחדשו!

SENSICA מודה לכם שבחרתם לרכוש את אחד ממוצריה. לבחירתכם תוכלו למצוא ב- SENSICA ליין מגוון של פתרונות אסטטים לפנים ולגוף. נא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת להפיק את המירב ממוצר זה. שימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

בברכה,
SENSICA

תוכן עניינים

הוראות בטיחות 3
אזהרות 4
התוויות נגד 5
ייעוד המכשיר 5
טכנולוגיית RPL™ (Reactive Pulsed Light) 6
חלקי המכשיר 7
אופן השימוש 8
הבזק בודד או רציף 11
טיפול מומלץ 13
תופעות לוואי אפשריות 15
מפרט 17

קראו בעיון את המידע שלהלן לפני שתתחילו להשתמש במכשיר. אם עדיין יש לכם ספקות או אינכם בטוחים אם המכשיר מתאים לשימוש שלכם, התייעצו עם רופא.

הוראות בטיחות

- מכשיר זה מיועד לשימוש ע"י אנשים מעל גיל 18 בלבד.
- לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או נפשיות מופחתות יכולים להשתמש במכשיר בתנאי שהם תחת השגחה או קיבלו הנחיות לשימוש בטוח ע"י אדם שאחראי לבטיחותם.
- **אזהרה!** שימוש במכשיר בניגוד להוראות, עלול לגרום נזק לעיניים או לעור. קראו ופעלו לפי ההוראות.
- **אזהרה!** אין להשתמש שימוש ממושך במכשיר באותו איזור, הדבר עלול לגרום נזק לעור.
- אין למקם, לאחסן או להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או בקרבת מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לפתוח או לתקן את המכשיר, מכיוון שאתם עלולים להיחשף לרכיבים חשמליים מסוכנים שעלולים לגרום לנזק גופני.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. סכנת התחשמלות!
- אין להשתמש במכשיר אם חלק כלשהו חסר, פגום או אבד, אם הוא לא פועל כראוי, אם אתם מבחינים או מריחים עשן, או אם המכשיר לח או רטוב.
- אין להשתמש במכשיר עם ספק כוח אחר מהמקורי. לעולם אל תשתמשו במתאמים שאינם מאושרים על ידי היצרן. במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף את הכבל רק על ידי נציג היבואן. לסיוע נוסף, צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.
- לפני השימוש במכשיר, ודאו שהוא נקי, יבש ושלם. הוראות הניקוי מפורטות בסעיף ניקוי ואחסון.
- הסרת שיער באמצעות לייזר או IPL יכולה לגרום לצמיחת שיער מוגברת אצל אנשים מסוימים. תופעה זו נפוצה יותר אצל נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ודרום אסיה בטיפול באיזורי הפנים והצוואר.

אזהרות

אל תשתמשו במכשיר:

- אם יש לכם עור כהה מאוד (ראו טבלת גווני העור למטה). עור כהה מאוד עלול לספוג יותר קרינה ולכן נוטה יותר לתופעות לוואי.

גוון עור



צבע שיער



- הסרת שיער במכשיר זה אינה מומלצת על שיער אפור, אדום או בהיר מאוד מכיוון שהטיפול עשוי להיות פחות יעיל על צבעי שיער אלו.
- על עור שזוף באופן מלאכותי או טבעי או לאחר חשיפה לשמש שכן הדבר עלול לגרום לכוויות חמורות או לפציעת עור. הימנעו מחשיפה של 15 דקות לשמש במשך 4 שבועות לפני הטיפול ולפחות שבועיים אחריו. אם במהלך תקופה זו אזור העור המטופל נחשף לשמש, הקפידו למרוח מסנני קרינה SPF 30 ומעלה.
- אם יש לכם כתמי עור חומים כהים או שחורים כגון: כתמי לידה, שומות או שלפוחיות באזור הטיפול.
- ישירות על הפטמות, איברי המין או סביב פי הטבעת.
- על ממברנות ריריות כגון: נחיריים, שפתיים, עפעפיים ואוזניים.
- על פירסינג או פריטי מתכת כלשהם כגון עגילים או תכשיטים באיזור הטיפול.
- על קעקועים או איפור קבוע. כסו קעקועים או איפור קבוע עם פלסטר לבן לפני הטיפול. אין להשתמש במכשיר ישירות על הקעקוע או האיפור הקבוע, גם כשהוא מכוסה.
- אין להסתכל ישירות על האור המגיע מהנורה, מכיוון שהוא עלול לגרום לנזק בעיניים.
- אין להשתמש בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או תכשירים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור שעה אחת לפני השימוש במכשיר.
- אין לעבור על אותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול!

התוויות נגד

אל תשתמשו במכשיר אם:

- יש לכם שתל פעיל כגון קוצב לב, משאבת אינסולין או מכשירים דומים.
- את בהריון או מניקה.
- אובחנתם עם סרטן עור, אזורים בסיכון לממאירות, או אם קיבלתם טיפול כימותרפי/הקרנות במהלך 3 החודשים האחרונים.
- אתם סובלים מאפילפסיה, שכן השימוש במכשיר עלול לעורר התקף.
- יש לכם עור פגום או פצוע, או היסטוריה של התפרצויות הרפס או פסוריזיס באיזור הטיפול.
- אתם סובלים מהיווצרות צלקת קולואידית (צמיחה של רקמת צלקת נוספת שבה העור החלים לאחר פציעה) באזור הטיפול.
- אתם נוטלים תרופה או תוספים צמחיים המגבירים רגישות לאור. התייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.
- אתם רגישים לאור או סובלים ממחלות אחרות הקשורות לרגישות לאור.
- סובלים מסוכרת או מחלות מטבוליות אחרות, מאחר והן עלולות לגרום לדחיית ריפוי וזיהום במקרה של תופעת לוואי.
- עברתם פילינג (קילוף עור) או הליכי חידוש עור אחרים ב-8 השבועות האחרונים באזור הטיפול.

הערה: אם עברתם הליכים אסתטיים אחרים או שיש לכם ספק לגבי תופעות לוואי אפשריות, התייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.

ייעוד המכשיר

זהו מכשיר לשימוש ביתי המיועד להסרת שיער מכל חלקי הגוף (כגון: רגליים, זרועות, בתי השחי, קו הביקיני, גב, כתפיים, חזה ובטן) ובאזורי הפנים המותרים (מעל השפה העליונה, הלחי, הלסת, הסנטר והצוואר).

הערה: מכשיר זה תוכנן במיוחד לטיפול אישי ומיועד למשתמש בודד ולשימוש ביתי בלבד.


טכנולוגיית RPL™ (Reactive Pulsed Light)

RPL™ (Reactive Pulsed Light) היא טכנולוגיה מתקדמת המשתמשת בטכנולוגיית IPL (Intense Pulsed Light) מוכחת קלינית המשלבת חיישן חכם לניטור גוון העור ומגע עם העור. הבזקי האור פוגעים בפיגמנט שבשערה (מלנין), מומרים לחום ומועברים לשורשי השיער שמתחת לפני העור. האפקט התרמי משבית את זקיק השערה וגורם להפחתה בצמיחת השיער מבלי להשפיע על העור מסביב.

הפחתת שיער לטווח ארוך


שני גורמים ממלאים תפקיד חשוב בהפחתת שיער לטווח ארוך:

- **מחזור צמיחת השיער**. צמיחת שיער כוללת שלושה שלבים: אנאגן, קטגן וטלוגן. אנאגן הוא שלב הצמיחה, בעוד שקטאגן הוא שלב המעבר וטלוגן הוא שלב המנוחה. דילול הצמיחה יכול להתרחש רק בשלב האנאגן (שלב הצמיחה). מכיוון שצמיחת השיער אינה מסונכרנת, מומלץ להשלים את פרוטוקול הטיפול המלא כדי להבטיח שכל שערה תיחשף לטיפול בשלב האנאגן.
- **גווני עור**. ככל שהעור כהה יותר, כך הוא מכיל יותר מלנין שמתחרה במלנין שבשיערה על ספיגת האור שמופק מהמכשיר. כאשר האור נספג על ידי העור, הדבר עלול לגרום לתופעות לוואי וכן לירידה ביעילות הטיפול.



חלקי המכשיר

1. נורה
2. חלון טיפול
3. חיישן מגע וגוון העור
4. לחצן ההדק
5. תצוגת רמת אנרגיה
6. נורית מצב הסוללה
7. לחצני בחירת רמת אנרגיה
8. לחצן אנרגיה מומלצת
9. לחצן ON/OFF (הפעלה/כיבוי)
10. נורית חיווי - מצב הפעלה
11. שקע טעינה
12. חלון טיפול גדול
13. חלון טיפול מדויק (כולל מסנן נוסף)
14. מטען



אופן השימוש

המכשיר מתאים להסרת שיער מהרגליים, זרועות, בתי השחי, קו ביקיני, גב, כתפיים, חזה, בטן ואזורי פנים מותרים (מעל השפה העליונה, הלחיים, הלסת, הסנטר והצוואר).

טיפול בוחן

לפני הטיפול הראשון בכל אזור חדש, מומלץ לבדוק את תגובת העור לטיפול במכשיר ולהגדיר את רמת האנרגיה האופטימלית עבור כל אזור טיפול. אזורי גוף שונים עשויים להיות בעלי רגישות שונה ולכן עשויים לדרוש רמות אנרגיה שונות.

בצעו בדיקה מקדימה על שטח קטן באזור בו אתם מתכוונים לטפל 24 שעות לפני הטיפול המלא הראשון.

הערה: אל תטפלו טיפול מלא באזור או ברמת אנרגיה שלא בדקתם קודם לכן!

---

1. הכינו את העור כמתואר בהמשך בסעיף **שלב 2: הכנת איזור הטיפול**.
2. בחרו את רמת האנרגיה הנמוכה ביותר והפעילו הבזק.
3. ניתן להעלות את רמת האנרגיה עד לרמת האנרגיה המקסימלית, אלא אם אתם מתחילים לחוות אי נוחות. כל רמת אנרגיה צריכה להיבדק על איזור עור חדש (אין לחפוף הבזקים).
4. אם לאחר 24 שעות העור נראה תקין, ניתן להתחיל בטיפול הראשון. אם העור נפגע בצורה כלשהי, אין להשתמש במכשיר מבלי להתייעץ קודם עם רופא.

שלב 1: טעינה

1. לפני השימוש הראשון יש לטעון את המכשיר במלואו.
2. לטעינת המכשיר, יש להכניס את כבל החשמל לשקע. בסיום הטעינה, הוציאו את המטען משקע החשמל ונתקו מהמכשיר.
3. ניתן להשתמש במכשיר בזמן הטעינה, אולם ייתכן והדבר יגביל את מספר ההבזקים.

נורית הסוללה מראה את מצב הטעינה של המכשיר.

נורית הסוללה	מצב הסוללה
אדום	הסוללה נטענת
ירוק	הסוללה הגיעה לטעינה מלאה
הבהוב אדום איטי	סוללה חלשה (כ-30% טעינה)
הבהוב אדום מהיר	סוללה חלשה מאוד (כ-10% טעינה)

הערות אודות טעינה

- המכשיר והמטען עשויים להתחמם קלות בזמן הטעינה.
- יש לבצע את הטעינה בטמפ' שלא עולה על 40°C. המכשיר כולל מנגנון בטיחות המפסיק את הטעינה במקרה שטמפ' הסביבה עולה על 40°C.
- יש לטעון את המכשיר כל 6 חודשים גם אם לא משתמשים בו.
- אין לכסות את המכשיר ואת המטען בזמן הטעינה.

שלב 2: הכנת אזור הטיפול

1. הסירו את כל התכשיטים.
2. ודאו שהשיער באזור הטיפול מגולח. אין להסיר שיער ע"י שעווה, אפילציה או תכשירים להסרת שיער באזור הטיפול לפני כל טיפול, שכן הדבר יסיר את שורש השערה שסופג את קרינת האור במהלך הטיפול.
3. נקו את העור משאריות של אבקות, קרמים, איפור, אנטי-פרספירנטים או דאודורנטים, ולאחר מכן יבשו את העור.
4. לעולם אל תשתמשו בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או חומרים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור במשך שעה אחת לפני השימוש במכשיר, שכן הדבר עלול לגרום לצריבה של העור.

חשוב: אין להשתמש בקרם או ג'ל בזמן השימוש במכשיר מכיוון שהם עלולים למנוע פעולה תקינה.

שלב 3: טיפול

המכשיר מצוייד בחיישן חכם הממוקם מתחת לחלונית הטיפול. חיישן זה נועד להבטיח את בטיחותכם בזמן הטיפול על ידי מניעת הבזק באיזורים בהם העור כהה מידי או במידה והמכשיר אינו במגע עם העור.

1. ודאו שחלון הטיפול נקי, יבש ושלם.
2. הטעינו את המכשיר (ראו סעיף **שלב 1: טעינה**).
3. בחרו את חלון הטיפול המתאים. חברו אותו למכשיר ע"י אחיזה בפינים הבולטים משני צידי החלון ודחיפה של החלון פנימה עד היצמדותו למכשיר. להסרה, משכו בחוזקה עד שהחלון יתנתק מהמכשיר.

   א. **חלון טיפול גדול** – מתאים להסרת שיער מהירה וקלה באזורי גוף גדולים כמו רגליים, גב וזרועות.

   ב. **חלון טיפול מדויק** – מתאים לטיפול באזורים קטנים ועדינים כמו הפנים וקו הביקיני.
4. הפעילו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי. המכשיר יופעל ברמת אנרגיה 1.
5. המכשיר יכנס למצב המתנה לאחר 5 דקות ללא שימוש, או בלחיצה רצופה של 3 שניות על כפתור ON/OFF.
6. בחירת רמת האנרגיה: קיימות 6 רמות אנרגיה, כל לחיצה על לחצן [-] או [+] תשנה את רמת האנרגיה. מספר רמת האנרגיה שנבחרה יאיר בירוק בתצוגת רמת האנרגיה.
7. הניחו את חלון הטיפול על אזור הטיפול הרצוי, תוך הקפדה על מגע מלא עם העור ולחצו על לחצן ההדק כדי לשחרר הבזק. לאחר כל הבזק, העבירו את המכשיר לאיזור הבא. לאחר כל הבזק, ידרשו למכשיר 1-3 שניות להיות מוכן להבזק הבא.

הערה: בעת ההבזק, נורמלי להרגיש תחושת צריבה קלה.

8. לאחר הטיפול, כבו את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור "**ON/OFF**". בעת כיבוי המכשיר, צבע נורית החיווי יתחלף לכתום.

לחצן אנרגיה מומלצת

ניתן להשתמש בלחצן אנרגיה מומלצת 🔍 בתחילת כל טיפול.

- לחיצה על הלחצן 🔍 תאפשר לזהות את רמת האנרגיה המומלצת לטיפול, בהתאם לגוון העור באזור הנבדק.
- בעת לחיצה על הלחצן, הוא יידלק בירוק וכל מספרי רמת האנרגיה יהבהבו.
- החזיקו את המכשיר על אזור הטיפול הרצוי ולחצו על לחצן ההדק למדידת גוון העור (לא ישוחרר הבזק). רמת האנרגיה המומלצת תוגדר אוטומטית ומספרה יידלק בתצוגת רמת האנרגיה.
- כשל בקביעת האנרגיה המתאימה עקב חוסר מגע או גוון עור כהה מידי יסומן על ידי אור אדום בנורית החיווי.
- יש לבצע את בדיקת האנרגיה המומלצת מחדש בכל אזור טיפול.

הבזק בודד או רציף

- **הבזק בודד:** לחצו על לחצן ההדק פעם אחת כדי לשחרר הבזק בודד. המשיכו לנקודה הבאה ולחצו שוב על לחצן ההדק כדי לשחרר הבזק נוסף. חזרו על פעולה זו עד להשלמת הטיפול.
- **הבזק רציף:** לאחר שלושה הבזקים רצופים מבלי לשחרר את לחצן ההדק, הבזק רציף יופעל אוטומטית. מצב זה ישחרר הבזקים ברציפות, עם הפסקה של 1-3 שניות בין הבזקים, כך שאין צורך להחזיק את לחצן ההדק. ההבזק הרציף יכבה אוטומטית כאשר המכשיר אינו במגע עם העור או אם גוון העור כהה מדי.

שלב 4: לאחר הטיפול

- לאחר הטיפול, ניתן להשתמש בתחליב הרגעה.
- הימנעו משימוש בתכשירי פילינג והלבנה או מוצרים דומים למשך 24 שעות לפחות, שכן הדבר מגרה את העור המטופל.
- הימנעו מחשיפה ישירה לשמש לפחות שבועיים לאחר הטיפול. אם חושפים עור שטופל לאחרונה לאור שמש במהלך פרק זמן זה, יש למרוח קרם הגנה של **SPF 30** ומעלה.

מצבי נורית החיווי

מצב נורית החיווי	מצב המכשיר	תיאור
אין אור	כבוי	המכשיר לא פועל
אור ירוק	דולק	הבזק מוכן להפעלה
אור כתום רגעי	הבזק חסום	המכשיר אינו במגע מלא עם העור
אור אדום רגעי	הבזק חסום	העור באזור הטיפול כהה מדי
אור כתום מהבהב	המלצת רמת אנרגיה	המכשיר מוכן לניטור גוון העור
אור אדום קבוע	בדקו את המכשיר	תקלה פנימית או חיבור לא נכון של חלון הטיפול למכשיר

טיפול מומלץ

לקבלת תוצאות מיטביות, יש להשתמש במכשיר בהתאם לטיפולים הבאים:

שיער גוף

טיפולי הסרת שיער 1-4 יהיו בהפרש של שבועיים.

טיפולי הסרת שיער 5-8 יהיו בהפרש של ארבעה שבועות.

שיער פנים

טיפולי הסרת שיער 1-5 יהיו בהפרש של שבועיים.

טיפולי הסרת שיער 6-8 יהיו בהפרש של ארבעה שבועות.

כדי לשמור על התוצאות לאחר השלמת פרוטוקול הטיפול, מומלץ לבצע טיפול אחת לחודש, או לפי הצורך.

למה לצפות

אנשים שונים ואזורי טיפול שונים עשויים להגיב באופן שונה לטכנולוגיית RPL™.

ייתכן שיחלפו 3-4 טיפולים (6-8 שבועות) עד שניתן יהיה לראות תוצאות ראשוניות. השיער ימשיך לצמוח עד שבועיים לאחר הטיפול. עם זאת, ככל שתתקדמו בפרוטוקול הטיפול, השיער באזור הטיפול ינשור בהדרגה.

מספר הטיפולים הנדרש להשגת תוצאות ארוכות טווח שונה בין המשתמשים ובין אזורי הטיפול ותלוי בגורמים כגון: גיל, צבע שיער וגוון עור.

לאחר השלמת פרוטוקול הטיפול, תתרחש הפחתה נוספת בצמיחת השיער. השערות שנותרו יהיו עדינות יותר וצבען בהיר יותר.

הערות:

- מומלץ להשתמש ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר שנמצאה נוחה במהלך ה"הטיפול בוחן". שימו לב שטיפולי פנים צריכים להתבצע ברמת אנרגיה בינונית או נמוכה (1-4).
- צבעי שיער בהירים יותר עשויים לדרוש טיפולים נוספים על מנת לראות תוצאות.
- **מכשיר זה מתאים גם לגברים. עם זאת, שיער גוף גברי, במיוחד באזור החזה, ידרוש יותר טיפולים.**

הסרת שיער הפנים

- עור הפנים הוא אזור רגיש הדורש טיפול וזהירות מיוחדים. הקפידו לעקוב אחר כל ההוראות ואמצעי הזהירות על מנת למנוע תופעות לוואי. מומלץ לעשות תחילה טיפול באזורי הגוף על מנת להכיר את המכשיר.
- ניתן להשתמש במכשיר זה לטיפול בכל אזורי הפנים מתחת לקו הלחיים: מעל השפה העליונה, הלחי, הלסת, הסנטר והצוואר.

⚠ לעולם אל תשתמשו במכשיר סביב או ליד העיניים.





- בעת טיפול באזורי פנים, אין להשתמש ברמת אנרגיה העולה על הרמה הבינונית (4).



- אין להשתמש במכשיר מעל קו הלחיים או סביב העיניים, הגבות והריסים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק חמור לעיניים.



- הימנעו משימוש בסמוך לנחיריים ולשפתיים, מכיוון שאזורים אלו רגישים יותר.



- העור בשליש התחתון של הצוואר רגיש יותר. הקפידו לא לבצע חפיפה בין אזורי הטיפול.

הערה: שיער הפנים עשוי להיות הורמונלי ויתכן שידרשו יותר טיפולים כדי להשיג הפחתת שיער לצמיתות.

למשתמשים גברים: יש להיזהר בזמן הטיפול באזור הזקן; צפיפות השיער הגבוהה באזור זה מגבירה את ספיגת האור ולכן יש לפעול במשנה זהירות.

תופעות לוואי אפשריות

בעת שימוש במכשיר בהתאם להוראות השימוש, תופעות הלוואי נדירות. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לחוות אי נוחות קלה במהלך השימוש. תופעות הלוואי המפורטות בטבלה שלהלן יעלמו מאליהן תוך שעות ספורות. אם אתם חווים תופעות לוואי חמורות יותר (כמפורט בטבלה שלהלן) הפסיקו את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא במידת הצורך.

דרגת החומרה	תדירות	תופעות לוואי
קל	נפוץ	גירוי עור אדמומיות בעור רגישות העור
בינוני	נדיר	כוויות הִצטַלְקוּת שינויי פיגמנטציה אדמומיות ונפיחות יתר
חמור	נדיר ביותר	דלקת צלקות

יש לדווח לשירות הלקוחות על כל אירוע חמור שהתרחש בעקבות השימוש במכשיר.

תחזוקת המכשיר

ניקוי ואחסון

1. לפני הניקוי והאחסון הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
2. להבטחת ביצועים מקסימליים, מומלץ לנקות את אזור חלון הטיפול לאחר כל טיפול עם מטלית יבשה ונקייה. אם אינכם מצליחים לנקות את חלון הטיפול, פנו לשירות לקוחות.
3. לעולם אל תשתמשו במים או בנוזלי ניקוי אחרים, שכן הם עלולים לגרום נזק למכשיר ולהיות מסוכנים למשתמש.
4. אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש.

טיפול בתקלות

אם המכשיר לא נדלק:

- ודאו שהמכשיר טעון.

אם ההבזק לא פועל:

- ודאו שיש מגע מלא בין המכשיר לעור. לחצן ההדק ישחרר הבזק רק במגע מלא עם העור.
- ודאו שאזור הטיפול אינו קטן מדי, מעוקל או גרמי. חלון הטיפול צריך להיות במגע מלא עם העור. מתיחת העור יכולה לעזור להשיג זאת.
- אם זוהה גוון עור כהה מדי, הפעלת ההבזק תיחסם, ונורית החיווי תידלק רגעית באדום.

במקרה של תקלה כללית:

- אפסו את המכשיר על ידי כיבוי, המתינו 10 שניות ולאחר מכן הפעילו מחדש.

המכשיר עשוי להבזיק בקצב איטי יותר בסביבה חמה. נסו לעבור לסביבה קרירה יותר.

אם הבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.

שירות לקוחות

ליצירת קשר עם שירות הלקוחות, ראה פרטי התקשרות בכריכה הפנימית של המדריך.

מפרט

יצרן
ELG Trade Ltd

ספקטרום האור הנפלט

ספקטרום האור - חלון טיפול גדול
475-1200nm
ספקטרום האור - חלון טיפול מדויק
550-1200nm

משך ההבזק
5±2 ms

שטף אנרגיה נפלטת
5 J/cm^2

רמות אנרגיה לבחירה
6 רמות

שטח הטיפול

חלון טיפול גדול
4.5 סמ"ר

חלון טיפול מדויק
2.0 סמ"ר

מהירות
הבזק אחד כל 1-3 שניות

ספק מתח חיצוני
12V, 1.8A, 21.6W

100-240VAC, 50–60Hz

משקל וגודל המכשיר

461 גרם
200x175x70 מ"מ

יעילות סוללה ממוצעת
87.1%

יעילות בעומס נמוך (10%)
81.9%

טכנולוגיה
IPL בשימוש ביתי

הוראות אחסון

תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורה	-10°C-70°C
לחות	0-90% בטמפ' של 55°C
לחץ	שאינו מתעבה

תנאי תפעול	
טמפרטורה	10°C-40°C
לחות	30-70%
גובה מירבי	כ-3000 מטר

מודל: IPL300


בידוד כפול


נא לקרוא את ההוראות לפני השימוש


מיחזור ושמירה על הסביבה


מוצרים וחומרי אריזה ניתנים למחזור - אין להשליכם עם אשפה רגילה


יש להרחיק מהעיניים

יש לקרוא בעיון את האזהרות ואת הוראות הזהירות לפני השימוש


אין להשתמש במכשיר על עור שזוף או לאחר חשיפה לשמש


אין לאפשר למכשיר להירטב
אין להשתמש במכשיר במקלחת, באמבטיה או ליד נוזלים

IP22

IP2X: חפץ בקוטר 12.5 מ"מ לא יכול לחדור
לטיפות שנופלות אנכית אין השפעה היכולה לגרום נזק :IPX2



סוללה נטענת


אזהרה! קרינה אופטית

CE

UK CA

MD 04563 A0 / RD 18046 D0

הערות טיפול בסוללות

- אם העור או העיניים באים במגע עם נוזל מתא הסוללה, שטפו את האזורים הפגועים במים ופנו לעזרה רפואית.
- הגנו על הסוללות מפני חימום יתר.
- סכנת פיצוץ! לעולם אל תזרקו סוללות לאש.
- אין לפרק, לפתוח או לכתוש את הסוללות.
- התחממות מסוימת של המכשיר והמטען במהלך הטעינה היא נורמלית.
- אין לטעון את הסוללה בטמפרטורת חדר מעל 40°C. המכשיר מצויד בהגנה מפני התחממות יתר של הסוללה ולא יטען אם טמפרטורת החדר עולה על 40°C.
- לעולם אל תכסו את המכשיר ואת המטען במהלך הטעינה.
- השתמשו רק במטען המסופק עם המכשיר.
- יש לטעון את הסוללה לפני השימוש. יש להקפיד בכל עת על הוראות היצרן לגבי טעינה נכונה.
- טענו את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשוני.
- על מנת להשיג חיים מקסימליים של הסוללה, טענו את הסוללה במלואה לפחות פעמיים בשנה.

תעודת אחריות

תתחדשו! רכשתם מוצר מתוצרת Sensica.

יש לנו אמון מלא בכל מוצר של Sensica - אנו יודעים שהחברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר, כיון שהמכשירים שלנו עוברים שלל בדיקות ובקרות איכות. במקרה הבלתי סביר שתמצאו במוצר בעיה, היא תכוסה ע"י האחריות.

שנתיים אחריות מוגבלת

האחריות מכסה רק את מכשיריה של Sensica. מוצרי Sensica אחרים כגון פדים או קרמים הוגדרו כמתכלים ואינם כלולים באחריות זו.

האחריות המוגבלת מכסה תקלות הנובעות מיצור המוצר שלכם, בין אם רכשתם אותו ישירות מהאתר הרשמי או ממשווק מורשה. אישור האחריות יינתן רק אם תוצג חשבונית מקורית. האחריות חלה רק על מוצרים שיוכח שהינם תקולים.

כדי לקבל שירות במסגרת האחריות למוצר Sensica, פנו למחלקת השירות לקוחות.

על מנת להשתמש באחריות, Sensica תדרוש הוכחה לרכישה. הציגו את החשבונית או אישור אספקה שכוללים את תאריך הרכישה של המוצר.

הזינו את מספר החשבונית באתר שלנו כדי להפעיל את האחריות.
www.sensica.co.il

جدول المحتويات

الاحتياطات 22
تحذيرات 23
موانع الاستعمال 24
الاستخدام المقصود 25
تقنية ال (Reactive Pulsed Light) RPL™ 25
اجزاء الجهاز 26
كيفية الاستخدام 27
وضع النبض أو الانزلاق 31
العلاج الموصى به 33
الآثار السلبية المحتملة 35
صيانة الجهاز 36
معلمات مواصفات الجهاز 37

اقرأ المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل بدء العلاج بالجهاز. إذا كان لا يزال لديك أي شكوك أو لم تكن متأكدًا مما إذا كان الجهاز آمنًا لاستخدامك، فيرجى استشارة طبيبك.

الاحتياطات

- لا تستخدم من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو تم توجيههم في الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها.
- تحذير! تلف العين (الذي قد يؤدي إلى فقدان الرؤية) أو تلف الجلد المحتمل إذا لم يتم اتباع التعليمات. اقرأ واتبع التعليمات.
- تحذير! قد يحدث تلف الجلد بعد التطبيق السطحي المطول أو المتكرر على الموقع.
- لا تضع أو تخزن أو تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء، لأنه قد يؤدي إلى الصعق بالكهرباء الشديد.
- لا تقم بفتح الجهاز أو إصلاحه، لأنه قد يعرضك لمكونات كهربائية خطيرة قد تسبب أضرارًا جسدية خطيرة.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء، لأنه يمثل خطر الصعق بالكهرباء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من الجهاز أو ملحقاته: لا يعمل بشكل صحيح، أو يبدو تالفًا أو مكسورًا أو فضفاضًا أو مفقودًا أو مبللاً، أو إذا رأيت أو شممت رائحة دخان.
- لا تستخدم الجهاز مع مصدر طاقة غير ذلك المزود بالجهاز. قد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة وتوقفها عن العمل. لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر التي لم توافق عليها الشركة المصنعة. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبدال الكابل فقط من قبل الشركة المصنعة أو الموزع المؤهل. اتصل بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.
- قبل استخدام هذا الجهاز، تأكد من أنه نظيف وجاف وسليم. يتم تفصيل تعليمات التنظيف تحت قسم التنظيف والتخزين.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز:

- إذا كان لديك بشرة داكنة جدًا (انظر مخطط لون البشرة على الغطاء الداخلي).





- على الجلد المدبوغة صناعيا أو بشكل طبيعي أو بعد التعرض لأشعة الشمس لأن هذا يمكن أن يسبب حروقا خطيرة أو إصابة الجلد. تجنب التعرض لأشعة الشمس لأكثر من 15 دقيقة لمدة 4 أسابيع قبل العلاج ولمدة أسبوعين على الأقل بعد العلاج. إذا تعرضت منطقة الجلد المعالجة لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، فتأكد من وضع واقيات الشمس SPF 30 أو أعلى.
- إذا كانت لديك بقع بنية داكنة أو سوداء مثل: علامات الولادة أو الشامات أو البثور في المنطقة المراد علاجها.
- مباشرة على الحلمات أو الأعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج، حيث قد يكون لون البشرة أكثر قتامة و/أو كثافة شعر أكبر.
- على الأغشية المخاطية مثل: الخياشيم وشفاه الفم والجفون والأذنين.
- على الثقب أو أي مواد معدنية مثل الأقراط أو المجوهرات في المنطقة المراد معالجتها، لأنها قد تسبب حروقًا.
- على المناطق ذات الوشم أو الماكياج الدائم. تغطية الوشم أو الماكياج الدائم مع الجص الأبيض قبل العلاج. لا تستخدم الجهاز مباشرة فوق الوشم أو الماكياج الدائم، حتى عند تغطيته.
- لا تنظر أبدًا مباشرة إلى الضوء القادم من القضيب والمصباح، لأنه قد يتسبب في إصابة العين.
- لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد قبل ساعة واحدة من استخدام الجهاز لأنه قد يسبب حرق الجلد.
- لا تعالج نفس المنطقة من الجلد أكثر من مرة واحدة لكل علاج، لأنها قد تسبب آثارًا ضارة.

موانع الاستعمال

لا تستخدم الجهاز إذا كنت:

- لديك زرع نشط مثل جهاز تنظيم ضربات القلب، ومضخة الأنسولين أو أجهزة مماثلة، لأنها قد تسبب التداخل.
- حامل أو لديها فرصة للحمل أو المرضعات.
- لديك سرطان الجلد، والمناطق المعرضة لخطر الورم الخبيث، أو إذا كنت قد تلقيت العلاج الكيميائي/ العلاج الإشعاعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- تعاني من الصرع، حيث أن استخدام الجهاز قد يؤدي إلى حدوث نوبة.
- تلف الجلد أو كسره، أو تاريخ تفشي الهربس أو الصدفية في منطقة العلاج.
- تعاني من تشكيل ندبة الجدرة (نمو أنسجة ندبة إضافية حيث تلتئم البشرة بعد الإصابة) في منطقة العلاج.
- إذا كنت تتناول دواءً مثيرًا للضوء أو علاجًا عشبيًا، فاستشر الطبيب قبل استخدام الجهاز لأن التطبيق قد يكون ضارًا بالجلد.
- هي حساسة للضوء أو لديها أمراض أخرى تتعلق بحساسية الضوء.
- يعانون من حالات التمثيل الغذائي الشديدة أو غير المعوضة، مثل مرض السكري، لأنه قد يسبب خطرًا أكبر للشفاء المتأخر والعدوى في حالة حدوث تأثير سلبي.
- قد خضعت لتقشير الجلد أو إجراءات أخرى لإعادة تسطيح الجلد خلال الأسابيع الثمانية الماضية في منطقة العلاج، حيث أنه في ظل هذه الظروف، قد يؤدي استخدام الجهاز إلى تحفيز التصبغ.

ملاحظة: إذا كنت قد خضعت لأي إجراءات جمالية أخرى أو لديك أي شك فيما يتعلق بالآثار الجانبية المحتملة، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.

الاستخدام المقصود

هذا هو جهاز للاستخدام المنزلي مخصص لإزالة الشعر غير المرغوب فيه على الجسم بأكمله (على سبيل المثال، الساقين والذراعين والإبطين وخط البيكيني والظهر والكتفين والصدر والعدة) وعلى مناطق الوجه المسموح بها (أي فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة).

ملاحظة: تم تصميم هذا الجهاز خصيصًا لعلاجك الشخصي وهو مخصص لمستخدم واحد وللاستخدام المنزلي فقط.


تقنية ال RPL™ (Reactive Pulsed Light)

RPL™ (Reactive Pulsed Light) هي تقنية متقدمة تستخدم تقنية IPL المُثبتة سريريًا (Intense Pulsed Light) جنبًا إلى جنب مع لون البشرة ومستشعر ملامسة الجلد. يخترق الضوء المنبعث من الجهاز الجلد ثم يمتصه صبغة الميلانين في عمود الشعر. تذهب الحرارة الناتجة عن هذا الضوء إلى الجريب وتولد تأثيرًا حراريًا محليًا، يُعرف أيضًا باسم التحلل الضوئي الانتقائي. التأثير الحراري يعطل بصيلات الشعر مما يؤدي إلى انخفاض في نمو الشعر مع ترك الجلد المحيط به غير متأثر وبارد.

تقليل الشعر على المدى الطويل – دورة نمو الشعر


هناك عاملان يلعبان دورًا مهمًا في الحد الأمثل من الشعر على المدى الطويل:


- دورة نمو الشعر. يتضمن نمو الشعر ثلاث مراحل: Anagen و Catagen و Telogen. Anagen هي مرحلة النمو، في حين أن Catagen و Telogen هما مراحل الراحة. يمكن أن يحدث انخفاض الشعر الدائم فقط في مرحلة Anagen، مرحلة النمو. نظرًا لأن نمو الشعر غير متزامن، فمن المستحسن إكمال بروتوكول العلاج الكامل لضمان تعرض كل شعر للعلاج خلال مرحلة Anagen.
- نغمات الجلد. يحتوي الجلد الداكن على المزيد من الميلانين، والذي يتنافس مع الشعر المستهدف لامتصاص الطاقة. عندما يتم امتصاص المزيد من الطاقة من قبل الجلد، هناك خطر أكبر من الآثار السلبية.



اجزاء الجهاز







1. مصباح وامض (مصباح داخلي)
2. نافذة المعالجة (مرشح بصري)
3. مستشعر لون البشرة وانقباض الجلد
4. زر الزناد
5. عرض مستوى الطاقة
6. مؤشر حالة البطارية
7. أزرار تحديد مستوى الطاقة
8. زر توصية الطاقة
9. زر التشغيل/الإيقاف
10. مؤشر الحالة
11. مقبس الشحن
12. نافذة معالجة كبيرة
13. نافذة معالجة دقيقة (بما في ذلك مرشح إضافي)
14. محول الطاقة

كيفية الاستخدام

الجهاز مناسب للاستخدام على: الساقين والذراعين والإبطين وخط البيكيني والظهر والكتفين والصدر والعدة ومناطق الوجه المسموح بها (فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة).

الاختبار التمهيدي

قبل علاجك الأول في كل منطقة جديدة من الجسم، نوصيك باختبار بشرتك في تلك المنطقة لتحديد رد فعل بشرتك للعلاج بالجهاز ومساعدتك على ضبط مستوى الطاقة الأمثل لكل منطقة علاج. قد يكون لمناطق الجسم المختلفة حساسية مختلفة، وبالتالي قد تتطلب مستويات طاقة مختلفة.

قم بإجراء اختبار أولي على رقعة مخفية من الجلد للمنطقة التي تنوي علاجها قبل 24 ساعة من العلاج الكامل الأول.

ملاحظة: لا تعالج المناطق الكاملة بمستويات الطاقة التي لم تختبرها من قبل!

1. جهزي بشرتك كما هو موضح أدناه في قسم "جهزي بشرتك".
2. حدد أدنى مستوى للطاقة وقدم وميضًا.
3. يمكنك زيادة مستوى الطاقة طالما أنها تشعر بالراحة. يمكنك الاستمرار في القيام بذلك حتى الحد الأقصى لمستوى الطاقة ما لم تبدأ في الشعور بعدم الراحة. يجب اختبار كل مستوى من مستويات الطاقة على رقعة جديدة من الجلد (لا تتداخل مع الومضات).
4. إذا كنت لا تشعر بالراحة أو ترى أي آثار ضارة، أوقف الاختبار على الفور!

الخطوة 1: الشحن

1. قبل استخدامك الأول وعندما تكون البطارية فارغة، اشحن البطارية بالكامل (يستغرق الشحن الكامل للبطارية ما يصل إلى 2.5 ساعة).
2. لشحن جهازك، أدخل قابس سلك الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي والطرف الآخر في الجهاز. بعد الشحن، قم بإزالة محول الطاقة من مقبس الحائط وافصله عن جهازك.
3. يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنه. ومع ذلك، قد يحد هذا من عدد النبضات لأن شحن البطارية أبطأ من استهلاك البطارية أثناء الاستخدام.

مؤشر حالة البطارية - يوضح المؤشر حالة شحن البطارية:

ضوء مؤشر البطارية	الحالة
أحمر	يتم شحن البطارية ملاحظة: إذا كان مستوى الطاقة 1 أخضر بالإضافة إلى هذا الضوء الأحمر، فسيتم تشغيل الجهاز
أخضر	البطارية مشحونة بالكامل، والجهاز متصل بمصدر الطاقة الخارجي
ضوء أحمر وامض بطيء	انخفاض مستوى البطارية (حوالي 30٪ من الشحن الكامل)
ضوء أحمر وامض سريع	مستوى بطارية منخفض جدًا (حوالي 10٪ من الشحن الكامل)

ملاحظة: ستظهر مؤشرات حالة البطارية باللون الأخضر أو الأحمر الوامض فقط أثناء تشغيل الجهاز.

ملاحظات حول الشحن:

- بعض الاحترار من الجهاز ومحول الطاقة أثناء الشحن أمر طبيعي.
- يجب أن يتم الشحن في درجة حرارة الغرفة أو في بيئة باردة، لا تزيد أبدًا عن 40 درجة مئوية. تم تجهيز الجهاز بحماية ضد ارتفاع درجة حرارة البطارية ولن يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.
- اشحن الجهاز بالكامل كل 6 أشهر، حتى لو لم تستخدمه في ذلك الوقت
- لا تقم أبدًا بتغطية الجهاز والمحول أثناء الشحن.

الخطوة 2: قم بإعداد المنطقة التي تنوي علاجها

1. إزالة جميع المجوهرات
2. تأكد من حلاقة أو تقليم الشعر الموجود على بشرتك في منطقة العلاج. لا تقم بإزالة الشعر بالشمع أو إزالة الشعر أو نتفه في المنطقة المعالجة قبل العلاج الأول أو بين العلاجات لأن ذلك سيزيل عمود الشعر الذي يمتص الطاقة الضوئية أثناء العلاج.
3. تطهير الجلد من أي بقايا مساحيق, الكريمات, ماكياج, مضادات التعرق, أو مزيلات العرق, ثم بات الجلد الجاف.
4. لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد لمدة ساعة واحدة قبل استخدام الجهاز، لأنه قد يسبب حرق الجلد.

هام: لا تستخدم أي كريم أو هلام أثناء استخدام الجهاز لأنه قد يمنع التشغيل العادي.

الخطوة 3: علاج

تم تجهيز هذا الجهاز اللاسلكي بمستشعر ذكي فريد مدمج بلون البشرة، ويقع أسفل نافذة العلاج. تنشط ميزة السلامة الفريدة هذه بشكل مستمر أثناء العلاج وستمنع حدوث الفلاش في المناطق التي تكون فيها بشرتك داكنة جدًا أو مدبوغة جدًا، حتى لو كان نوع بشرتك العام أخف.

1. تأكد من أن نافذة العلاج نظيفة وجافة وسليمة.
2. اشحن جهازك وفقًا للتعليمات الواردة في قسم "الشحن".
3. حدد نافذة العلاج المطلوبة وببساطة قم بتثبيتها على الجهاز عن طريق محاذاة المسامير البلاستيكية للنافذة المحددة إلى مآخذ الجهاز والضغط على النافذة في مكانها. لإزالة نافذة المعالجة، امسك جانبي النقاط المرتفعة واسحبها بإحكام حتى تنفصل عن الجهاز.

   a. نافذة علاج كبيرة – مناسبة لإزالة الشعر بسرعة وسهولة على مناطق الجسم الكبيرة، مثل الساقين والظهر والذراعين.

   b. نافذة علاج دقيقة – مناسبة لعلاج المناطق الصغيرة والحساسة، مثل الوجه (منطقة أسفل خط الخد) وخط البيكيني.

4. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. عند تشغيل الجهاز، سيتم ضبطه تلقائيًا على أدنى مستوى للطاقة (1). سيتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد عند تركه دون مراقبة لمدة 5 دقائق أو عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ متتالية.
5. حدد مستوى الطاقة المطلوب. ستؤدي كل ضغطة على الزرين + أو – إلى زيادة أو تقليل الطاقة بمستوى واحد. ستضيء مؤشرات عرض مستوى الطاقة 1-6 باللون الأخضر وفقًا لمستوى الطاقة المحدد (على سبيل المثال، عند مستوى الطاقة 1، سيتم إضاءة ضوء أخضر واحد، عند مستوى الطاقة 2، سيتم إضاءة مصباحين أخضرين، إلخ). يمكنك استخدام زر توصية الطاقة Q في بداية كل علاج أو تغيير مستويات الطاقة يدويًا.
6. ضع نافذة العلاج على منطقة العلاج المطلوبة لضمان ملامسة الجلد بشكل كامل. ضع نافذة العلاج بإحكام على بشرتك واضغط على زر الزناد لتحرير الفلاش. بعد كل وميض، حرك الجهاز إلى النقطة التالية. بعد كل وميض، سيستغرق الجهاز من 1 إلى 3 ثوانٍ ليكون جاهزًا للوميض التالي.
7. بعد العلاج، قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر "ON/OFF" (تشغيل/إيقاف) ؛ سيتحول مؤشر الحالة إلى اللون البرتقالي أثناء إيقاف تشغيل الجهاز.

زر توصية الطاقة

يمكنك استخدام زر توصية الطاقة 🔍 في بداية كل علاج.

- سيسمح لك الضغط على 🔍 الزر بالكشف عن مستوى الطاقة الموصى به لعلاجك، وفقًا للون بشرتك في المنطقة التي تم اختبارها.
- عند الضغط على زر توصية الطاقة، سيضيء باللون الأخضر وستومض جميع مؤشرات عرض مستوى الطاقة.
- أمسك الجهاز على منطقة العلاج المطلوبة واضغط على زر التشغيل لقياس لون بشرتك (لن يتم تحرير أي وميض). سيتم تعيين مستوى الطاقة الموصى به للون البشرة المكتشف تلقائيًا، كما هو موضح في شاشة مستوى الطاقة.
- يشار إلى الفشل في تحديد مستوى الطاقة المناسب بسبب عدم التلامس أو لون البشرة المحظور (داكن جدًا) من خلال ضوء أحمر مؤقت على مؤشر الحالة.
- لاختبار لون البشرة في كل منطقة علاج، ضع الجهاز على تلك المنطقة واضغط على زر توصية الطاقة.

وضع النبض أو الانزلاق

يمكنك الاختيار بين وضعين تشغيليين، "وضع النبض" أو "وضع الانزلاق ":

- وضع النبض: اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتحرير وميض واحد. استمر إلى النقطة التالية واضغط على زر التشغيل مرة أخرى لتحرير وميض آخر. كرر هذا حتى يكتمل العلاج.
- وضع الانزلاق: ابدأ العلاج في وضع النبض. بعد ثلاث ومضات متتالية دون تحرير زر التشغيل، سيتم تنشيط وضع الانزلاق تلقائيًا. سيطلق هذا الوضع الومضات باستمرار، مع توقف مؤقت لمدة 1-3 ثوانٍ بين الومضات، لذلك ليست هناك حاجة للضغط على زر التشغيل. سيتم إلغاء تنشيط وضع Glide تلقائيًا عندما لا يكون الجهاز على اتصال مناسب بالجلد أو إذا كانت لون البشرة داكنًا جدًا.

ملاحظة هامة: حاول عدم تداخل النبضات - قد تزيد النبضات المتكررة في نفس المكان من فرصة حدوث آثار ضارة.

الخطوة 4: رعاية ما بعد العلاج

- بعد العلاج، يمكنك استخدام غسول مهدئ
- تجنب استخدام كريمات التقشير والتبييض أو المنتجات المماثلة لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن هذا يهيج الجلد المعالج.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة أسبوعين على الأقل بعد العلاج. في حالة تعريض الجلد المعالج حديثًا لأشعة الشمس خلال هذه الفترة الزمنية، ضع واقي الشمس SPF 30 أو أعلى.

مؤشر الحالة

مؤشر الحالة	الحالة	الوصف
لا يوجد ضوء	إيقاف التشغيل	الجهاز غير نشط
ثابت ضوء أخضر	تشغيل	الفلاش جاهز للتسليم
لحظية برتقالي فاتح	تم حظر الفلاش	الجهاز ليس على اتصال كامل مع الجلد – لن يتم تسليم أي فلاش
لحظية الضوء الأحمر	تم حظر الفلاش	تم اكتشاف لون بشرة محظور (مخطط ملون متوفر على الغطاء الداخلي) – لن يتم تسليم أي وميض
وميض برتقالي فاتح	توصيات الطاقة	الجهاز جاهز لقياس لون البشرة (لن يتم تسليم أي وميض خلال هذا الوقت)
ثابت الضوء الأحمر	تم حظر الجهاز	يتم حظر الجهاز بسبب عطل داخلي أو مرفق غير صحيح لنافذة العلاج بالجهاز

العلاج الموصى به

للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك استخدام الجهاز باستمرار بعد العلاج الموصى به.

شعر الجسم

ستكون علاجات إزالة الشعر من 1 إلى 4 أسابيع متباعدة

علاجات إزالة الشعر 5-8 ستكون أربعة أسابيع على حدة.

شعر الوجه

ستكون علاجات إزالة الشعر من 1 إلى 5 أسابيع على حدة.

علاجات إزالة الشعر 6-8 ستكون أربعة أسابيع على حدة.

للحفاظ على النتائج بعد الانتهاء من بروتوكول العلاج، نوصي بإجراء العلاج مرة واحدة في الشهر، أو كما هو مطلوب.

النتائج المتوقعة

قد لا يتفاعل الأفراد المختلفون ومناطق العلاج المختلفة بالتساوي مع تقنية RPL.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3-4 علاجات (6-8 أسابيع) قبل أن تظهر النتائج الأولية. سوف يستمر الشعر في النمو لمدة تصل إلى أسبوعين بعد جلسة العلاج. ومع ذلك، مع تقدمك في بروتوكول العلاج الكامل، سوف يتساقط الشعر بشكل طبيعي وتدريجي.

يختلف عدد الجلسات المطلوبة لتحقيق النتائج على المدى الطويل بين المستخدمين وبين مناطق العلاج ويعتمد على عوامل مثل: العمر ولون الشعر ولون البشرة.

بمجرد اكتمال بروتوكول العلاج، يجب أن ترى المزيد من الحد من نمو الشعر. يجب أن يكون الشعر المتبقي أكثر دقة وأخف وزنا في اللون.

ملاحظات:

- يوصى باستخدام أعلى إعدادات الطاقة التي وجدتها مريحة أثناء الاختبار الأولي. لاحظ أنه يجب إجراء علاجات الوجه بمستويات طاقة منخفضة إلى متوسطة (1-4).
- قد تتطلب ألوان الشعر الفاتحة المزيد من العلاجات من أجل ملاحظة النتائج.
- **هذا الجهاز مناسب للرجال. ومع ذلك، فإن شعر الجسم الذكور، وخاصة على الصدر، سوف تتطلب المزيد من جلسات العلاج.**

مناطق الوجه المسموح بها

- بشرة الوجه هي منطقة حساسة تتطلب عناية خاصة وحذر. تأكد من اتباع جميع التعليمات واحتياطات السلامة بعناية لتجنب الآثار الضارة. يوصى أولاً بإجراء علاج للجسم والتعرف على الجهاز قبل إجراء علاجات الوجه.
- يمكن استخدام هذا الجهاز لعلاج جميع مناطق الوجه تحت خط الخد، مثل: فوق الشفة العليا والخد والفك والذقن والرقبة.

تحذيرات! لا تستخدم الجهاز أبدًا حول عينيك أو بالقرب منها.





- عند استخدام هذا الجهاز لعلاج مناطق الوجه، لا تستخدم مستويات الطاقة التي تتجاوز المستوى المتوسط (4)، لأنه قد يزيد من فرصة حدوث أحداث ضارة.



- لا تستخدم الجهاز على الوجه فوق خط الخد أو حول العينين والحاجبين والرموش لأن هذا قد يسبب تلفًا خطيرًا في العين.



- تجنب الخياشيم والشفاه، لأن هذه المناطق أكثر حساسية.



- الجلد في الثلث السفلي من الرقبة أكثر حساسية. توخي الحذر الشديد لتجنب تداخل مناطق العلاج.

ملاحظة: قد يكون شعر الوجه هرمونيًا، وعلى هذا النحو، يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الجلسات لتحقيق الحد الدائم من الشعر.

بالنسبة للمستخدمين الذكور: توخي الحذر أثناء علاج منطقة اللحية ؛ تحتوي الكثافة العالية للشعر على كمية كبيرة من الميلانين، والتي تمتص الطاقة الضوئية أثناء العلاج.

الآثار السلبية المحتملة

عند استخدام هذا الجهاز وفقًا لتعليمات الاستخدام، تكون الآثار الضارة نادرة.

ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من إزعاج طفيف أثناء الاستخدام – وهذا أمر طبيعي.

يجب تخفيف الآثار الضارة الخفيفة المدرجة في الجدول أدناه تلقائيًا في غضون ساعات قليلة. في حالة تعرضك لدرجة أعلى من الآثار الضارة (كما هو موضح في الجدول أدناه)، توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك إذا لزم الأمر.

شدة التأثير الضار	تواتر التأثير السلبي	الآثار السلبية
معتدل	شائع	تهيج الجلد
		احمرار الجلد
		حساسية الجلد
محدودة المدى	نادر	حروق الجلد
		تندب
		تغيرات الصباغ
		احمرار وتورم مفرط
شديد	نادر للغاية	عَدْوَى
		كدمات

يجب إبلاغنا بأي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز (عبر خدمة العملاء) وإلى السلطة المختصة في الدولة العضو التي مقيم.

صيانة الجهاز

التنظيف والتخزين

1. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف والتخزين.
2. لضمان أقصى قدر من الأداء، يوصى بتنظيف منطقة نافذة العلاج بعد كل جلسة باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة.
3. إذا كان هناك أوساخ أو حطام على نافذة المعالجة، فقم بتنظيف نافذة المعالجة. إذا لم تتمكن من تنظيف الجهاز، فاتصل بخدمة العملاء.
4. لا تستخدم الماء أو سوائل التنظيف الأخرى، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز ويسبب مخاطر على السلامة.
5. قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يتم تشغيل الجهاز:

- تأكد من شحن الجهاز (كما هو موضح بالضوء الأخضر لمؤشر حالة البطارية).

إذا لم يقم الجهاز بتشغيل نبض:

- تحقق من وجود اتصال كامل بين الجهاز وبشرتك. سيقوم زر التشغيل بتنشيط النبض فقط عندما يكون الجهاز ملامسًا تمامًا للجلد.
- تحقق من أن نافذة العلاج متصلة بشكل صحيح بجهازك (لن يكون الجهاز قابلاً للتشغيل إذا لم يتم توصيل نافذة العلاج بالجهاز بشكل صحيح).
- تحقق من أن المنطقة التي تحاول علاجها ليست صغيرة جدًا أو منحنية أو عظمية. يجب أن تلمس نافذة العلاج بأكملها منطقة العلاج. يمكن أن يساعد سحب الجلد المسطح في تحقيق ذلك.
- إذا كانت درجة لون البشرة التي يحددها مستشعر درجة لون البشرة داكنة جدًا، فسيتم حظر تنشيط الفلاش، وسيتحول مؤشر الحالة إلى اللون الأحمر "للحظات".

في حالة الخطأ العام:

- أعد ضبط الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وانتظر 10 ثوانٍ ثم أعد تشغيله.
- في حالة تأخر النبض بعد إعادة وضع الجهاز في منطقة معالجة مختلفة، يجب أن تفكر في إجراء العلاج في بيئة أكثر برودة. قد ينبض الجهاز بمعدل أبطأ في بيئة دافئة.

في حالة وجود أوساخ أو حطام على نافذة المعالجة، يجب عليك تنظيف نافذة المعالجة وفقًا لقسم التنظيف والتخزين. إذا لم تتمكن من تنظيف المنطقة، فاتصل بخدمة العملاء.

إذا لم يتم حل المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء

خدمة العملاء

لخدمة العملاء، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغطاء الخلفي الداخلي.

معلمات مواصفات الجهاز

الشركة المصنعة
EL GLOBAL TRADE LTD

طيف الضوء المنبعث

نافذة معالجة كبيرة
(مرشح بصري أصفر) 475nm إلى 1200nm كحد أقصى

نافذة معالجة دقيقة
(مرشح بصري أحمر) 550nm إلى 1200nm كحد أقصى.

مدة النبض
2 ± 5 ملي ثانية

تدفق الطاقة المنبعثة
5 J/cm²

مستويات الطاقة القابلة للتحديد
6 مستويات

منطقة العلاج (النافذة)

نافذة معالجة كبيرة
4.5 سم²

نافذة معالجة دقيقة
2 سم²

السرعة
وميض واحد كل 3 ثوان

مزود الطاقة الخارجي
12V، 1.8A، 21.6W
100-240 VAC, 50-60 Hz

وزن الجهاز وحجمه
461 جم، 200 × 175 × 70 مم
16.3 أونصة، 7.9 × 6.9 × 2.7 بوصة

متوسط الكفاءة النشطة
87.1٪

الكفاءة في الحمل المنخفض (10 ٪)
81.9٪

التكنولوجيا
الاستخدام المنزلي IPL

تعليمات التخزين

ظروف التخزين والنقل	
درجة الحرارة	-10°C-70°C
الرطوبة	0-90% رطوبة نسبية عند 55°درجة مئوية
الضغط	دون تكاثف

ظروف التشغيل	
درجة الحرارة	10°C-40°C
الرطوبة	30-70%
أقصى ارتفاع للتشغيل	3000 متر

نموذج: IPL300


العزل المزدوج


راجع تعليمات الاستخدام


نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية


منتجاتنا والتعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير، لا رميها بعيدا!


حفظ بعيدًا عن العينين


يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام


لا تستخدم الجهاز على الجلد المدبوغ أو بعد التعرض لأشعة الشمس


ا تدع الجهاز يصبح رطبًا. يُحفظ بعيدًا عن أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء: حفظ جافًا

IP22

IP2X: جسم قطره 12.5 مم، يجب ألا يخترق

IPX2: يجب ألا يكون لقطرات السقوط الرأسي أي آثار ضارة


بطارية قابلة للشحن


تحذير: الإشعاع البصري

CE

UK CA

MD 04563 A0 / RD 18046 D0

ملاحظات حول التعامل مع البطارية

- إذا لامست بشرتك أو عينيك سائلًا من خلية البطارية، فاخرج المناطق المصابة بالماء واطلب المساعدة الطبية.
- حماية البطاريات من الحرارة الزائدة.
- خطر الانفجار! لا ترمي البطاريات في النار أبدًا.
- لا تقم بتفكيك البطاريات أو فتحها أو سحقها.
- بعض الاحترار من الجهاز ومحول الطاقة أثناء الشحن أمر طبيعي.
- لا تشحن البطارية في درجة حرارة الغرفة فوق 40 درجة مئوية. تم تجهيز الجهاز بحماية ضد ارتفاع درجة حرارة البطارية ولن يتم شحنه إذا تجاوز درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.
- لا تقم أبدًا بتغطية الجهاز والمحول أثناء الشحن.
- استخدم فقط أجهزة الشحن المحددة في تعليمات الاستخدام.
- يجب شحن البطاريات بشكل صحيح قبل الاستخدام. يجب مراعاة التركيبات من الشركة المصنعة والمواصفات الواردة في هذه التعليمات للاستخدام فيما يتعلق بالشحن الصحيح في جميع الأوقات.
- اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام الأولي (انظر قسم إعداد الجهاز أعلاه).
- من أجل تحقيق أقصى عمر خدمة للبطارية، اشحن البطارية بالكامل مرتين على الأقل في السنة.

بطاقة ضمان

تهانينا على شرائك من منتجات Sensica!

لدينا ثقة كاملة في جودة كل جهاز من اجهزة Sensica - نعلم انها تلبي اعلى المعايير, لأننا نخضعها لاختبارات صارمة للجودة و الأداء, في حالة وجود عيب في جهاز Sensica, وهو امر بعيد الاحتمال, فقد يكون مشمولا بهذا الضمان.

ضمان محدود لمدة عامين

يغطي هذا الضمان اجهزة Sensica فقط. يتم تعريف منتجات Sensica الاخرى مثل الفوط او الكريمات على انها منتجات استهلاكية وبالتالي فهي غير مشمولة في الضمان. يغطي هذا الضمان العيوب المتعلقة بالشركة المصنعة .أذا قمت بشرائه مباشرة من www.sensica.co.il او من وكيل معتمد, سيتم منح الضمان فقط في حال اظهار فاتورة الشراء الاصلية يقتصر هذا الضمان على الاجهزة التي ثبت وجود عيوب فيها.

من اجل الحصول على خدمة الضمان لجهاز Sensica الخاص بك يرجى الانتقال الى موقعنا او الاتصال بمركز www.sensica.co.il خدمة العملاء للحصول على المساعدة .www سوف تجد الرقم على الموقع) اثبات Sensica تطلب (sensica.co.il الشراء, يرجى تقديم فاتورة او ايصال .شراء يوضح تاريخ الشراء

ادخل الرقم التسلسلي الخاص بك على موقعنا لتفعيل الضمان الخاص بك

www.sensica.co.il

Гарантия

Поздравляем вас с обновкой! Вы приобрели изделие производства Sensica.

Мы полностью доверяем продукции Sensica, так как мы знаем, что компания соблюдает самые высокие стандарты. Наши устройства проходят множество различных тестов и проверок качества. Но если случится то, что никак не должно случиться, и вы все же обнаружите в нашем изделии какую-либо проблему, ее покроет гарантия.

Ограниченная гарантия на два года

Гарантия покрывает только устройства Sensica. Другие товары от производителя Sensica, такие как пэды или кремы, входят в категорию расходных материалов, и они не покрываются этой гарантией.

Ограниченная гарантия покрывает неисправности, которые вытекают из производства вашего устройства, независимо от того, приобрели ли вы его напрямую на сайте www.sensica.co.il, или у одного из наших лицензированных распространителей. Подтверждение гарантии будет предоставлено только с предъявления оригинальной квитанции. Гарантия распространяется только на устройства, в отношении которых доказано, что они неисправны.

Для получения услуг по гарантии на изделие производства Sensica необходимо зайти на сайт или позвонить в наш отдел обслуживания клиентов, где вам окажут помощь (номер телефона вы найдете на сайте www.sensica.co.il).

Для того чтобы вы могли воспользоваться гарантией, Sensica потребует доказательство покупки. Предъявите квитанцию или подтверждение доставки, в которых будет указана дата приобретения товара.

Введите ваш серийный номер на нашем сайте,
чтобы активировать вашу гарантию.

www.sensica.co.il

Примечания по обращению с батареями

Если на вашу кожу или глаза попала жидкость из батарейного элемента, промойте затронутые области водой и обратитесь за медицинской помощью.

Не допускайте перегрева батарей.

Риск взрыва! Никогда не выбрасывайте батареи в огонь.

Не разбирайте, не открывайте и не пытайтесь раздавить батареи.

Небольшое нагревание прибора и адаптера питания во время зарядки является нормальным.

Не заряжайте батарею в помещении с температурой выше 40°C (104 °F). Прибор оснащен системой защиты от перегрева батареи и не будет заряжаться, если температура в помещении превышает 40°C (104 °F).

Никогда не закрывайте прибор и адаптер во время зарядки.

Разрешается использовать только зарядные устройства, указанные в инструкциях по применению.

Батареи должны быть правильно заряжены перед использованием. Необходимо постоянно соблюдать все указания производителя относительно правильной зарядки батарей.

Полностью зарядите батарею перед первым использованием (см. выше раздел **Настройка прибора**).

Для достижения максимального срока службы батареи рекомендуется полностью заряжать батарею, как минимум, дважды в год.

Модель: IPL300


Двойная изоляция


Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкциями по применению


Утилизация отходов электронного и электрического оборудования


Наши изделия и упаковка пригодны для вторичной переработки, не выбрасывайте их!


Держать вдали от глаз


Перед использованием просьба обязательно прочитать все разделы, содержащие предупреждения и меры безопасности.


Не разрешается применять прибор на загорелой коже или непосредственно после пребывания на солнце


Не допускайте попадания влаги на или в прибор. Держите прибор вдали от ванн, душа, умывальников или других емкостей с водой. Храните прибор сухим.



Перезаряжаемая батарея

IP22

IP2X: Объект диаметром 12.5 мм не должен проникать.

IPX2: Капли, падающие вертикально, не должны причинять вреда.


Внимание: Оптическое излучение

CE

UK CA

Технические Характеристики Прибора

Изготовитель
ELG trade Ltd.

Диапазон излучаемого света
Большое окно насадки:
(желтый оптический фильтр) от 475 нм до 1,200 нм макс.

Высокоточное окно насадки:
(красный оптический фильтр) от 550 нм до 1,200 нм макс.

Длительность импульса
5 ± 2 мс

Поток энергии излучения
5 Дж/см^2

Выбираемые уровни энергии
6 уровней

Область обработки (окно):
Большое окно насадки
4.5 см^2

Высокоточное окно насадки
2 см^2

Скорость
1 вспышка каждые 3 секунды

Внешний источник питания
12 В, 1.8 А, , 21.6 Вт
100– 240 В переменного тока, 50– 60 Гц

Масса и размер прибора
461 г, 200 X 175 X 70 мм
16.3 унции, 7.9 X 6.9 X 2.7 дюйм

Средняя активная эффективность
87.1%

Эффективность при низкой нагрузке (10%)
81.9%

Техника
Интенсивное импульсное излучение для домашнего использования

Инструкции по хранению

Условия хранения и транспортировки	
Температура	От -10°C до 70°C (от 14°F до 158°F)
Влажность	От 0 до 90% относительной влажности при 55°C (131°F)
Давление	Не конденсируется
Рабочие условия	
Температура	От 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F)
Влажность	От 30% до 70% ОВ
Максимальная рабочая высота	10 000 футов.

сенсором тонуса кожи, слишком темный, активация вспышки будет заблокирована, и индикатор состояния станет "мгновенно" станет красным.

В случае общей ошибки:

- Перезагрузите прибор. Для это Выключите прибор, подождите 10 секунд, а затем снова включите его.
- В случае задержки импульса после перемещения прибора на другую область обработки, попробуйте провести процедуру в более прохладной среде. В теплой среде прибор может вырабатывать импульсы медленнее.

В случае загрязнения или наличия мусора на окне насадки, вы должны очистить его в соответствии с разделом **Очистка и Хранение**. В случае если вам не удается его очистить, обратитесь в нашу службу поддержки.

Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Служба Поддержки

Чтобы узнать, как следует обращаться в службу поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с контактными данными на внутренней стороне задней крышки.

Уход

Очистка и хранение

1. Перед тем как приступать к очистке и хранению, убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.
2. Для достижения максимально высоких результатов рекомендуется после каждой сессии чистить насадку обработки сухой и чистой тканью.
3. Если на окне насадки есть грязь или мусор, очистите его. В случае если вам не удается очистить прибор, обратитесь в нашу службу поддержки.
4. Никогда не используйте воду или другие очистительные жидкости, так как они могут повредить прибор и создать опасные ситуации.
5. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

Выявление и устранение неисправностей

Если прибор не включается:

- Убедитесь, что прибор заряжен (об этом говорит зеленый свет индикатора уровня заряда батареи).

Если прибор не подает импульс:

- Проверьте наличие плотного контакта между прибором и вашей кожей. Импульс подается только при полном контакте прибора с кожей.
- Убедитесь, что окно насадки правильно вставлено в прибор (прибор не будет работать, если насадка неправильно вставлена в прибор).
- Убедитесь, что область обработки не слишком мала, изогнута или имеет костную форму. Все окно насадки должно охватывать область обработки. Растягивание кожи помогает добиться этого.
- Если тон кожи, определенный

Возможные Побочные Эффекты

При использовании прибора в соответствии с «Инструкцией по применению» побочные действия встречаются редко.

Однако некоторые люди могут испытывать легкий дискомфорт во время пользования прибором – это нормально.

Легкие нежелательные эффекты, приведенные ниже в таблице, должны пройти сами по себе в течение нескольких часов. В случае, если вы испытываете более сильные нежелательные эффекты (чем указанные ниже в таблице), прекратите пользование прибором и, при необходимости, проконсультируйтесь с вашим врачом.

Тяжесть нежелательного эффекта	**Частота нежелательного эффекта**	**Нежелательные эффекты**
Легкие	Частые	Раздражение кожи
		Покраснение кожи
		Чувствительность кожи
Умеренные	Редкие	Ожоги кожи
		Образование рубцов
		Изменения пигмента
		Чрезмерное покраснение и отек
Тяжелые	Крайне редкие	Инфекция
		Синяки

О любом тяжелым случае, связанном с использованием прибора, необходимо сообщить нам (через службу поддержки клиентов) и компетентному представителю власти того государства, резидентом которого вы являетесь.



- При применении этого прибора для обработки областей лица не используйте уровни энергии, превышающие средний уровень (4), поскольку это способно увеличить риск проявления нежелательных событий.



- Не используйте прибор на лице выше линии щек или вокруг глаз, бровей и ресниц, так как это может привести к серьезным повреждениям глаз.



- Избегайте области носа и губ, так как эти зоны более чувствительны.



- Кожа на нижней трети шеи более чувствительна. Особое внимание уделите тому, чтобы не допустить перекрывания обрабатываемых зон.

Примечание: Лицевые волосы могут быть гормональными. Поэтому для них может потребоваться больше сеансов для достижения постоянного уменьшения волос.

Для пользователей-мужчин: Будьте осторожны при обработке области бороды, поскольку высокая плотность волос содержит большое количество меланина, который поглощает энергию света во время обработки.

Примечания:

- Рекомендуется использовать самый высокий уровень энергии, при котором вы не испытывали неудобств во время предварительного теста. Обратите внимание, что процедуры на лице следует проводить на низких и средних уровнях энергии (1-4).
- Светлым волосам может потребоваться больше процедур для достижения результатов.
- Прибор подходит и для мужчин. Однако мужским волосам на теле, особенно на груди, требуется больше сеансов обработки.

Разрешенные области лица

Кожа лица является чувствительной областью, требующей особого ухода и осторожности. Вы обязаны тщательно соблюдать все инструкции и правила безопасности, чтобы избежать нежелательных эффектов. Прежде чем выполнять процедуры на лице рекомендуется сначала провести обработку тела и ознакомиться с прибором.

Данный прибор можно использовать для обработки всех областей лица ниже линии щек: над верхней губой, щеками, скулами, подбородком и шеей.

Предостережения! Запрещается применять устройство вокруг или около глаз.



Ожидаемые результаты

Реакция различных индивидуумов и не различных областей обработки на технологию RPL может быть разной.

Может потребоваться до 3-4 процедур (6-8 недель), прежде чем будут видны первые результаты. Волосы будут продолжать расти в течение двух недель после процедуры. Однако по мере выполнения всего протокола проведения процедур волосы естественным образом постепенно будут выпадать.

Количество сеансов, необходимых для достижения долгосрочных результатов, у разных пользователей и в различных областях обработки - разное. Оно зависит от таких факторов, как возраст, цвет волос и тон кожи.

По окончании протокола проведения процедур вы должны заметить последовательное уменьшение роста волос. Оставшиеся волосы должны быть тоньше и светлее.

Важное замечание:
Старайтесь не перекрывать вспышки – повторные вспышки в одном и том же месте могут увеличить вероятность проявления нежелательных эффектов.

Рекомендуемый Протокол Проведения Процедур

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется регулярно использовать прибор в соответствии с рекомендованным протоколом.

Волосы на теле:

Процедуры удаления волос 1–4 проводятся с интервалом в две недели.

Процедуры удаления волос 5-8 проводятся с интервалом в четыре недели.

Волосы на лице:

Процедуры удаления волос 1– 5 проводятся с интервалом в две недели.

Процедуры удаления волос 6-8 проводятся с интервалом в четыре недели.

Для поддержания достигнутых результатов после завершения протокола рекомендуется повторять процедуру один раз в месяц или по мере необходимости.

Индикатор Состояния

Индикатор состояния	**Статус**	**Описание**
Свет отсутствует	OFF	Прибор не работает
Постоянный зеленый свет	включен (ON)	Вспышка – прибор готов к работе.
Мгновенный оранжевый свет	Вспышка заблокирована	Нет плотного контакта прибора с кожей - вспышка не будет выполнена.
Мгновенный красный свет	Вспышка заблокирована	Обнаружен запрещенный тон кожи (таблицу цветов можно найти на внутренней крышке) - вспышки не будет.
Мигающий оранжевый свет	Кнопка рекомендации уровня энергии	Прибор готов для измерения тона кожи (в это время мигания не происходит).
Постоянный красный свет	Прибор заблокирован	Прибор заблокирован из-за внутренней неполадки или неправильного крепления насадки к прибору.

на следующую точку и снова нажмите кнопку запуска, чтобы произвести следующую вспышку. Повторяйте эти действия до окончания процедуры.

- **Скользящий режим:** Начните процедуру в импульсном режиме. После трех последовательных вспышек, выполненных с удержанием кнопки запуска, автоматически приводится в действие режим скольжения. В этом автоматическом режиме вспышки производятся непрерывно с паузой в 1-3 секунды между вспышками, так что нет необходимости удерживать кнопку запуска. Режим скольжения автоматически перестает действовать при отсутствии надлежащего контакта устройства с кожей, либо если тональность кожи слишком темная.

Шаг 4 Уход за кожей после процедуры

- После процедуры вы можете использовать успокаивающий лосьон.
- Не рекомендуется использовать пилинговые и отбеливающие кремы или аналогичных продукты в течение, как минимум, 24 часов после процедуры, поскольку это раздражает обработанную кожу.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, как минимум, в течение 2-х недель после процедуры. Если обработанная кожа подвергается воздействию солнечного света в течение этого периода, используйте солнцезащитный крем со степенью защиты SPF 30 или выше.

7. По окончании процедуры выключите прибор, нажав кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ". Во время выключения прибора индикатор статуса будет гореть оранжевым цветом.

Кнопка Рекомендации Уровния Энергии

Вы можете использовать **кнопку рекомендации уровня энергии** 🔍 в начале каждой процедуры.

- Нажатие на кнопку 🔍 позволяет получить рекомендуемый уровень энергии для проведения процедуры в соответствии с вашим оттенком кожи на тестируемом участке.
- При нажатии на кнопку рекомендации уровня энергии она загорится зеленым светом, а все индикаторы уровня энергии начинают мигать.
- Продолжайте держать прибор на желаемой области обработки и нажмите кнопку спуска, чтобы измерить тональность вашей кожи (в это время мигания не будет). Рекомендуемый уровень энергии для данного тона кожи будет установлен автоматически и будет указан на индикаторе уровня энергии.
- При невозможности определить подходящий уровень энергии из-за отсутствия контакта или запрещенного тонуса кожи (слишком темный), прибор тут же сообщит об этом красным светом на индикаторе статуса.
- **Чтобы протестировать тонус кожи в каждой области обработки, поместите прибор на эту область и нажмите кнопку рекомендации по энергии.**

Импульсный Режим Или Автоматический Режим Скольжения

Вы можете выбрать между двумя режимами работы: **импульсным режимом** и **режимом скольжения**:

- **Импульсный режим:** Нажмите кнопку запуска один раз, чтобы произвести одиночную вспышку. Перейдите

насадку, возьмите обе стороны выступающих точек и крепко тяните их до тех пор, пока насадка не отсоединится от прибора.

a. **Большая насадка** – подходит для быстрого и легкого удаления волос на больших участках тела, таких как ноги, спина и руки.

b. **Насадка меньшего размера** – подходит для обработки маленьких и чувствительных участков, таких как лицо (область под линией скул) и линия бикини.

4. Включите прибор, нажав кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ". Когда прибор включается, он автоматически устанавливается на самый низкий уровень энергии (1). Прибор переходит в режим ожидания, если он остается в нерабочем состоянии в течение 5 минут или при нажатии **кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ"** в течение 3 секунд подряд.

5. **Выберите желаемый уровень энергии**. Каждое нажатие на кнопки «+» или «–» увеличивает или уменьшает энергию на один уровень. Индикаторы уровня 1-6 энергии будут загораться зеленым цветом в соответствии с выбранным уровнем энергии (например, на уровне энергии 1 будет загораться один зеленый свет, на уровне энергии 2 - два зеленых света и т. д.). Вы можете использовать **кнопку рекомендации уровня энергии** Q в начале каждой процедуры или изменять уровни энергии вручную.

6. Приложите окно насадки вплотную к коже на желаемой области обработки, проследив за тем, чтобы был полный контакт с кожей. Надавите насадкой на кожу и нажмите кнопку запуска, чтобы **произвести вспышку**. После каждой вспышки перенесите прибор на следующий участок. После каждой вспышки прибору потребуется 1-3 секунды для подготовки к следующей вспышке.

или другие средства, содержащие спирт), или ацетон за час до использования данного прибора, поскольку это может привести к ожогу кожи.

Важно: Запрещается пользоваться какими-либо кремами или гелями во время применения прибора, так как это может помешать его нормальной работе.

Шаг 3: Протокол проведения процедуры с прибором

Этот беспроводной прибор оснащен уникальным интеллектуальным встроенным датчиком тона кожи, который расположен под окном насадки . Постоянно во время процедуры действует уникальная функция безопасности, которая не допустит вспышки в областях, где ваша кожа слишком темная или загорелая, даже если ваш общий тип кожи светлее.

1. Убедитесь, что окно обработки насадки чистое, сухое и целое.
2. Зарядите ваш прибор в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе **Зарядка**.
3. Выберите желаемую насадку и просто зафиксируйте ее на приборе, выровняв пластиковые штифты выбранной насадки - с разъемами прибора и нажав на насадку на месте. Чтобы удалить

Примечания по проведению процесса зарядки:

- Небольшое нагревание прибора и адаптера питания во время зарядки является нормальным.
- Зарядка должна производиться при комнатной температуре или в прохладной среде, но ни в коем случае не при температуре выше 40°C. Прибор оснащен защитой от перегрева батареи и не будет заряжаться, если температура в помещении превышает 40°C.
- Выполняйте полную зарядку прибора каждые 6 месяцев, даже если вы не использовали его в это время.
- Никогда не закрывайте прибор и адаптер во время зарядки.

Шаг 2: Процесс подготовки кожи на области, которую собираетесь обработать

1. Снимите все украшения
2. Убедитесь, что волосы в области обработки побриты или подстрижены. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять восковую депиляцию, эпиляцию или выщипывание волос в обрабатываемой области перед первой процедурой или между процедурами, поскольку при этом удаляется стержень волоса, который поглощает энергию света во время самой процедуры.
3. Очистите кожу от остатков пудры, кремов, макияжа, средств от пота или дезодорантов, а затем высушите кожу полотенцем.
4. Запрещается использовать для чистки кожи такие легковоспламеняющиеся жидкости как спирт (включая духи, дезинфицирующие

Шаг 1: Зарядка

1. Перед первым применением прибора, и после того, как батарея разрядится, необходимо полностью зарядить батарею (полная зарядка батареи занимает до 2.5 часов).
2. Чтобы зарядить прибор, вставьте вилку сетевого кабеля в электрическую розетку, а другой конец - в прибор. После зарядки отсоедините адаптер питания от розетки и отключите его от прибора.
3. Вы можете пользоваться прибор и во время зарядки. Однако это может ограничить количество импульсов, поскольку зарядка аккумулятора происходит медленнее, чем расход энергии во время использования.

Индикатор состояния батареи - **Индикатор показывает состояние заряда батареи:**

Индикатор батареи	**Статус**
Красный	Батарея заряжается **Примечание:** Если помимо этого красного света, уровень энергии 1 будет зеленый, устройство включено.
Зеленый	Батарея полностью заряжена, и прибор подключен к внешнему источнику питания.
Медленное мигание красного света	Низкий уровень заряда батареи (приблизительно 30% от полной зарядки)
Быстрое мигание красного света	Очень низкий уровень заряда батареи (приблизительно 10% от полной зарядки)

Примечание: Зеленые или мигающие красные индикаторы состояния батареи будут появляться только при включенном приборе.

Как Пользоваться Прибором

Прибор подходит для использования на ногах, руках, подмышках, бикини, спине, плечах, груди, животе и разрешенных областях лица (над верхней губой, щеками, скулами, подбородком и шеей)

Предварительный тест

Перед первой процедурой на каждой новой области тела мы рекомендуем провести тест на коже в этой области, чтобы определить реакцию вашей кожи на обработку прибором. Кроме того, это поможет установить оптимальный уровень энергии для каждой области проведения процедуры. Разные области тела могут иметь разную чувствительность и поэтому могут требовать различные уровни энергии.


За 24 часа до первой полной процедуры выполните предварительный тест на небольшом участке кожи той области, которую вы предполагаете обрабатывать.

Примечание: Не обрабатывайте всю область с уровнем энергии, который не проходил предварительного тестирования!

1. Подготовьте кожу, как это описано ниже в разделе **Подготовка кожи к процедуре эпиляции**.
2. Выберите самый низкий уровень энергии и произведите вспышку.
3. Вы можете увеличивать уровень энергии до тех пор, пока это не станет беспокоить вас. Вы можете продолжать делать это до того максимального уровня энергии, когда вы начнете ощущать дискомфорт. Каждый уровень энергии должен быть сначала протестирован на новом участке кожи (не перекрывайте вспышки).
4. Если вам стало неприятно, или вы замечаете нежелательные эффекты, немедленно прекратите тест!

Компоненты Устройства

1. Мигающий свет (внутренняя лампа)
2. Насадка (оптический фильтр)
3. Датчик тона кожи и контакта с кожей
4. Кнопка запуска
5. Дисплей уровня энергии
6. Индикатор состояния батареи
7. Кнопки выбора уровня энергии
8. Кнопка рекомендации уровня энергии
9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
10. Индикатор состояния
11. Разъем для зарядки
12. Большая насадка
13. Насадка меньшего размера (включая дополнительный фильтр)
14. Сетевой адаптер




Как Работает Реактивный Импульсный Свет (RPL™)

Реактивный импульсный свет (RPL™) — это передовая технология, которая использует клинически доказанную технологию ИПЛ (Интенсивный импульсный свет) в сочетании с датчиком тона кожи и контакта с кожей. Свет, излучаемый насадкой прибора, проникает в кожу, а затем поглощается меланиновым пигментом в волосяном стержне. Тепло, производимое этим светом, проникает в фолликул и создает местный тепловой эффект, также известный как селективный фототермолиз. Тепловой эффект блокирует волосяной фолликул, что приводит к уменьшению роста волос, оставляя при этом окружающую кожу незатронутой и прохладной.

Долгосрочный эффект уменьшения роста волос - Цикл роста волос

Два фактора играют важную роль в оптимальном долгосрочном уменьшении роста волос:

- **Цикл роста волос**. Рост волос включает три фазы: Анаген, Катаген и Телоген. Анаген - фаза роста, в то время как Катаген и Телоген - фазы покоя. Постоянное уменьшение волос может происходить только в фазе Анаген, то есть в фазе роста. Поскольку рост волос не синхронизирован, рекомендуется завершить полный протокол проведения процедур, чтобы гарантировать, что каждый волос пройдет обработку в фазе Анаген.
- **Оттенки кожи** Темная кожа содержит больше меланина, который конкурирует с проходящими обработку волосами за поглощение энергии. Чем больше энергии поглощается в кожу, тем выше риск проявления нежелательных эффектов.



чувствительностью к свету, так как использование прибора в этом случае может привести к серьезным травмам.

- Страдаете от тяжелых или декомпенсированных метаболических нарушений, таких как диабет, поскольку это может повысить риск замедленного заживления и инфекции в случае возникновения нежелательного эффекта.
- Проходили пилинг кожи или другие процедуры по улучшению состояния кожи в области проведения процедуры в течение последних 8 недель, так как в этом случае использование прибора может привести к стимуляции пигментации.

Примечание: Если вы прошли любые другие эстетические процедуры, или у вас есть какие-либо сомнения относительно возможных побочных эффектов, проконсультируйтесь с врачом специалистом перед применением прибора.

Предназначение прибора

Данный прибор предназначен для удаления нежелательных волос на всем теле (например, на ногах, руках, подмышках, бикини, спине, плечах, груди и животе) и на разрешенных областях лица (то есть над верхней губой, щеками, скулами, подбородком и шеей) в домашних условиях.

Данный прибор относится к категории медицинских приборов без медицинского назначения и не обладает клиническим лечебным свойством.

Примечание: Данный прибор специально разработан для вашего личного пользования и предназначен только для одного пользователя и только для использования в домашних условиях.

Противопоказания Для Использования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться этим прибором, если вы:

- Имеете активный имплантат, включая кардиостимулятор, инсулиновый насос или аналогичные устройства, так как это может вызвать помехи в работе устройства.
- Беременны, есть вероятность беременности или кормите грудью, так как прибор не был протестирован на беременных или кормящих женщинах и может стимулировать пигментацию.
- Страдаете раком кожи, на области с риском злокачественных изменений или если вы проходили химиотерапию/лучевую терапию в течение последних 3 месяцев, так как безопасность такого использования не установлена, и иммунная система может быть нарушена, что способно привести к серьезным травмам.
- Страдаете от эпилепсии, поскольку использование прибора может вызвать приступ.
- Имеете поврежденную или нездоровую кожу, или историю обострений герпеса или псориаза в области проведения процедуры, так как такое использование может привести к серьезным побочным эффектам.
- Страдаете от образования келоидных рубцов (растущая дополнительная рубцовая ткань в местах заживления кожи после травмы) в области проведения процедуры, так как результаты применения аппарата в таких условиях не установлены, и это может привести к серьезным изменениям кожного покрова.
- Если вы принимаете фотосенсибилизирующее лекарственное или травяное средство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, так как это может быть вредно для кожи.
- Обладаете фоточувствительностью или имеете другие заболевания, связанные с

области обработки, так как это может вызвать ожоги.

- Не обрабатывайте области с татуировками или перманентным макияжем. Перед процедурой закройте татуировки или перманентный макияж белым пластырем. Не используйте прибор непосредственно на татуировке или перманентном макияже, даже если они закрыты.
- Никогда не смотрите прямо на свет, исходящий из насадки аппликатора и лампы, так как это может привести к повреждению глаз.
- Запрещается использовать для чистки кожи такие легковоспламеняющиеся жидкости как спирт (включая духи, дезинфицирующие или другие средства, содержащие спирт) или ацетон за час до использования данного прибора, поскольку это может привести к ожогу кожи.
- Не обрабатывайте одну и ту же область кожи более одного раза за одну процедуру, так как это может вызвать нежелательные эффекты.

Предупреждения При Работе С Прибором

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться этим прибором:

- Если у вас очень темная кожа (см таблицу оттенков кожи на внутренней обложке). Очень темная кожа способна поглощать слишком много световой энергии и, следовательно, больше предрасположена к травмам (например, ожогам, изменениям цвета или рубцам).



- То же самое относится к искусственно или естественно загорелой коже или к коже после воздействия солнечных лучей, поскольку это может вызвать серьезные ожоги или повреждения кожного покрова. Не разрешается находиться на солнце более 15 минут за 4 недели до процедуры и в течение не менее 2 недель после процедуры. Если в течение этого периода обработанная область кожи подвергается воздействию солнечного света, убедитесь, что вы нанесли солнцезащитный крем с коэффициентом защиты SPF 30 или выше.
- Если у вас имеются темно-коричневые или черные пятна, такие как: родинки, родимые пятна или пузыри в области проведения процедуры.
- Прямо на сосках, половых органах или вокруг ануса, так как эти участки могут иметь более темный цвет кожи и/или повышенную плотность волос.
- Не применяйте на слизистых оболочках, включая ноздри, губы, веки и уши, так как это может привести к серьезным травмам.
- Не наносите на пирсинги или металлические предметы, такие как серьги или украшения, в

душевым кабинам, умывальникам или другим емкостям, содержащими воду, поскольку это может стать причиной серьезного поражения электрическим током.

- Запрещается самостоятельно открывать или ремонтировать прибор, так как это может подвергнуть вас воздействию опасных электрических компонентов.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда оно подключено к электропитанию, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте прибор, если какая-либо его часть или аксессуары работают неправильно, выглядят поврежденными, сломанными, шаткими, отсутствующими или мокрыми (это особенно важно, поскольку аппарат вырабатывает УФ- и ИК-излучения), либо если вы видите или чувствуете запах дыма.
- **Не используйте прибор с блоком питания, который не является оригинальным и полученным вместе с прибором в оригинальной упаковке при покупке и отличается от него. Это может привести к повреждению прибора, и выведет его из строя. Для вашей же безопасности никогда не используйте адаптеры постоянного тока, не одобренные производителем. В случае повреждения сетевого кабеля, его должен заменить только производитель или квалифицированный дистрибьютор. Для получения помощи свяжитесь с нашей службой поддержки.**
- Перед использованием этого прибора убедитесь, что он чистый, сухой и в исправном состоянии. Инструкции по очистке подробно описаны ниже в разделе **Очистка и хранение**.

Прежде чем приступать к первой процедуре, необходимо внимательно прочитать изложенную ниже информацию. Если у вас остались какие-либо сомнения, или вы не уверены в том, что данный прибор безопасно для вас, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

Меры Предосторожности

- Запрещается пользоваться прибором тем, кому не исполнилось 18 лет.
- ХРАНИТЕ ПРИБОР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Этот прибор не рекомендуется для использования на седых, рыжих или очень светлых волосах, так как эффективность результата работы с прибором при такой окраске волос снижается.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию аппарата и понимают возможные риски, связанные с этим.
- ВНИМАНИЕ! При несоблюдении требований данных инструкций возможно повреждение глаз (что может привести к потере зрения) или кожи. Внимательно прочитайте и строго выполняйте данные рекомендации.
- ВНИМАНИЕ! Повреждение кожи может произойти после продолжительного или повторного поверхностного нанесения на кожу в одном месте.
- ВНИМАНИЕ! Запрещается отключать внутренние механизмы безопасности прибора.
- Запрещается держать, хранить и использовать данный апмьор в опасной близости к ваннам,

Оглавление

Технические Характеристики Прибора 44
Уход 46
Возможные Побочные Эффекты 47
Рекомендуемый Протокол Проведения Процедур 51
Импульсный Режим Или Автоматический Режим Скольжения 54
Как Пользоваться Прибором 59
Компоненты Устройства 60
Как Работает Реактивный Импульсный Свет (RPL™) 61
Предназначение прибора 62
Противопоказания Для Использования 63
Предупреждения При Работе С Прибором 65

Warranty Card

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective. In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website for assistance (www.sensica.com). Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device.

Enter your serial number on our website to activate your warranty.

www.sensica.com

Notes on battery handling

If your skin or eyes come into contact with fluid from the battery cell, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.

Protect batteries from excessive heat.

Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

Do not disassemble, open or crush the batteries.

Some warming of the device and power adapter during charging is normal.

Do not charge the battery in a room temperature above 40°C (104°F). The device is equipped with battery-overheat protection and will not charge if the room temperature exceeds 40°C (104°F).

Never cover the appliance and the adapter during charging.

Only use chargers specified in the instructions for use.

Batteries must be charged correctly prior to use.
The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.

Fully charge the battery prior to initial use (see **Charging section** above).

In order to achieve maximum battery service life, fully charge the battery at least twice a year.

Model: IPL300


Double insulation


Consult Instructions for use


Waste Electronic and Electrical Equipment


Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!


Keep away from eyes


Please read all warnings and safety precautions prior to use


Do not use the device on tanned skin or after sun exposure


Do not let the device become wet
Keep away from bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water


Rechargeable battery

IP22 IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate
IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects


Warning: Optical radiation

CE

UK CA

English

MD 04563 A0 / RD 18046 D0

Device specification parameters

Manufactured by
ELG Trade Ltd.

Emitted light spectrum

Large treatment window
(yellow optical filter) 475nm to 1,200nm max.

Precise treatment window
(red optical filter) 550nm to 1,200nm max.

Pulse duration
5 ± 2 ms

Emitted energy flux
5 J/cm^2

Selectable energy levels
6 levels

Treatment area (window)

Large treatment window
4.5cm^2

Precise treatment window
2cm^2

Speed
1 flash every 3 seconds

External Power Supply
12V, 1.8A, 21.6W
100–240 VAC, 50–60Hz

Device weight and size
461 gr, 200 X 175 X 70 mm
16.3 Oz, 7.9 X 6.9 X 2.7 in

Average active efficiency
87.1%

Efficiency at low load (10%)
81.9%

Technology
Home use IPL

Storage Instructions

Storage and transport conditions	
Temperature	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidity	0 to 90% RH at 55°C (131°F)
Pressure	non-condensing
Operational conditions	
Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Humidity	30% to 70% RH
Max operating altitude	10,000 ft.

In case of general error:

- Reset the device. Turn the device off, wait 10 seconds and then turn it back on.
- In case of a pulse delay after repositioning the device on a different treatment area, you should consider performing the treatment in a cooler environment. The device may pulse at a slower rate in a warm environment.

In case of dirt or debris on the treatment window, you should clean the treatment window according to the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

If the problem is not solved, please contact our customer service

Customer Service

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Device Maintenance

Cleaning & Storage

1. Make sure to turn off and unplug the device before cleaning and storage.
2. To ensure maximum performance, it is recommended that the treatment window area be cleaned after every session by using a dry and clean cloth.
3. If there is dirt or debris on the treatment window, clean the treatment window. If you can't get the device clean, contact our Customer Service.
4. Never use water or other cleaning fluids, as these can damage the device and cause safety hazards.
5. Store the device in a cool and dry place.

Troubleshooting

If the device does not turn on:

- Make sure that the device is charged (as indicated by the green light of the battery status indicator).

If the device does not trigger a pulse:

- Verify there is full contact between the device and your skin. The trigger button will activate a pulse only when the device is in full contact with the skin.
- Verify that the treatment window is properly attached to your device (the device will not be operable if the treatment window is not properly attached to the device).
- Verify that the area you are trying to treat is not too small, curved or bony. The entire treatment window should touch the treatment area. Pulling the skin flat can help achieve this.
- If the skin tone identified by the skin tone sensor is too dark, the flash activation will be blocked, and the status indicator will turn "momentarily" red.

Possible Adverse Effects

When using this device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, some people may experience slight discomfort during use – this is normal.

The Mild adverse effects listed in the table below should be spontaneously relieved within a few hours. In case you experience a higher degree of adverse effects (as listed in the table below), stop using the device, and consult with your physician if necessary.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Skin Irritation Skin Redness Skin Sensitivity
Moderate	Rare	Skin Burns Scarring Pigment Changes Excessive Redness and Swelling
Severe	Extremely Rare	Infection Bruising

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service).



- When using this device to treat facial areas, do not use energy levels exceeding the medium level (4), since it may increase the chance of adverse events.



- Do not use the device on the face above the cheek line or around the eyes, eyebrows and eyelashes as this could cause serious eye damage.



- Avoid the nostrils and lip, as these areas are more sensitive.



- The skin on the lower third of the neck is more sensitive. Take extra care to avoid overlapping treatment areas.

Note: Facial hair may be hormonal and as such, it can take more sessions to achieve permanent hair reduction.

For male users: Take care while treating the beard area; high density of hair contains a large amount of melanin, which absorbs the light energy during treatment.

Notes:

- It is recommended to use the highest energy setting that you found comfortable during the preliminary test. Note that facial treatments should be performed at low to medium energy levels (1-4).
- Lighter hair colours may require more treatments in order to notice results.
- This device is suitable for men. However, male body hair, especially on the chest, will require more treatment sessions.

Allowed Facial areas

Facial skin is a sensitive area that requires special care and caution. Make sure you follow all instructions and safety precautions carefully in order to avoid adverse effects. It is recommended you first do a body treatment and get to know the device before performing facial treatments.

This device can be used to treat all facial areas below the cheek line, such as: above upper lip, cheek, jaw, chin and neck.

Never use the device around or near your eyes.



Important note: Try not to overlap pulses- repeated pulses on the same spot may increase the chance of adverse effects.

Recommended Treatment

For optimal results, you should use the device consistently following the recommended treatment.

Body hair
Hair removal treatments **1–4** will be two weeks apart

Hair removal treatments **5-8** will be four weeks apart.

Facial hair
Hair removal treatments **1–5** will be two weeks apart.

Hair removal treatments **6-8** will be four weeks apart.

To maintain the results following completion of the treatment protocol, we recommend performing a treatment once a month, or as required.

Expected Results
Different individuals and different treatment areas may not react equally to RPL technology.

It may take up to 3-4 treatments (6-8 weeks) before initial results can be seen. The hair will continue to grow for up to two weeks after the treatment session. However, as you progress through the full treatment protocol, hair will naturally and gradually fall out.

The number of sessions required for achieving long term results differs between users and between treatment areas and depends on factors such as: age, hair colour and skin tone.

Once the treatment protocol is complete, you should see further hair growth reduction. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour.

Step 4: Post Treatment Care

- After treatment, you may use a calming lotion.
- Avoid using peeling and bleaching creams or similar products for at least 24 hours, as this irritates the treated skin.
- Avoid direct sun exposure for at least 2 weeks post treatment. If exposing recently treated skin to sunlight during this time period, apply sunscreen of SPF 30 or higher.

Status Indicator

Status Indicator	Status	Description
No light	OFF	Device is inactive
Steady green light	ON	Flash is ready to be delivered
Momentary orange light	Flash blocked	The device is not in full contact with the skin – no flash will be delivered
Momentary red light	Flash blocked	A forbidden skin tone (coloured chart available on the inner cover) has been detected – no flash will be delivered
Blinking orange light	Energy recommendation	Device ready for skin tone measurement (no flash will be delivered during this time)
Steady red light	Device blocked	The device is blocked due to an internal malfunction or improper attachment of the treatment window to the device

Energy Recommendation Button

You may use the **energy recommendation button** 🔍 at the start of each treatment.

- A press on the 🔍 button will allow you to detect the recommended energy level for your treatment, according to your skin tone in the tested area.
- When pressing the energy recommendation button, it will light up green and all energy level display indicators will flicker.
- Hold the device on the desired treatment area and press the trigger button to measure your skin tone (no flash will be released). The recommended energy level for the detected skin tone will be automatically set, as indicated by the energy level display.
- Failure to determine suitable energy level due to lack of contact or forbidden skin tone (too dark) is indicated by a momentary red light on the status indicator.
- To test the skin tone in each treatment area, place the device on that area and press the energy recommendation button.

Pulse or Glide Mode

You may choose between 2 operational modes, the 'Pulse mode' or the 'Glide mode':

- **Pulse mode:** Press the trigger button once to release a single flash. Continue to the next spot and press the trigger button again to release another flash. Repeat this until treatment is complete.
- **Glide mode:** Begin treatment in Pulse mode. After three consecutive flashes without releasing the trigger button, Glide mode will be automatically activated. This mode will release flashes continuously, with a 1-3 second pause between flashes, so there is no need to hold the trigger button. The Glide mode will automatically deactivate when the device is not in proper contact with the skin or if the skin tone is too dark.

2. Charge your device according to the instructions in the **Charging** Section.

3. Select the desired treatment window and simply snap it onto the device by aligning the plastic pins of the selected window to the device sockets and pressing the window into place. To remove the treatment window, grab both sides of the elevated dots and firmly pull until it disconnects from the device.

   a. **Large treatment window**– suitable for fast and easy hair removal on large body areas, such as legs, back and arms.

   b. **Precise treatment window**– suitable for treatment of small and delicate areas, such as the face (area below the cheek line) and bikini line.

4. **Turn the device on** by pressing the **ON/OFF button**. When the device is turned on, it will be automatically set to the lowest energy level (1). The device will switch to standby mode when left unattended for 5 minutes or by pressing the ON/OFF button for 3 consecutive seconds.

5. Select the desired energy level. Each press of the + or – buttons will increase or decrease the energy by one level. The 1-6 energy level display indicators will light up green according to the selected energy level.

6. Place the treatment window on the desired treatment area ensuring full contact with the skin. Apply the treatment window firmly against your skin and press the trigger button to **release a flash**. Following each flash, move the device to the next spot. After each flash, the device will take 1-3 seconds to be ready for the next one.

7. After treatment, **turn off the device** by pressing the "ON/OFF" button; the status indicator will turn orange while the device shuts down.

Notes about charging:

- Some warming of the device and power adapter during charging is normal.
- Charging should be done at room temperature or in a cool environment, never above 40°C. The device is equipped with battery-overheat protection and will not charge if the room temperature exceeds 40°C.
- Fully charge the device every 6 months, even if you have not used it in that time
- Never cover the appliance and the adapter during charging.

Step 2: Prepare the area you intend to treat

1. Remove all jewelry.
2. Make sure the hair on your skin in the treatment area is shaved or trimmed. DO NOT wax, epilate or pluck hair in the treated area before the treatment as this will remove the hair shaft that absorbs the light energy during treatment.
3. Cleanse the skin of any residue of powders, creams, makeup, antiperspirants, or deodorants, and then pat the skin dry.
4. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin for one hour before using the device, as it may cause burning of the skin.

Important: Do not use any cream or gel while using the device since it may prevent normal operation.

Step 3: Device Operation

This cordless device is equipped with a unique intelligent built-in skin-tone sensor, located below the treatment window. This unique safety feature is active continuously during the treatment and will prevent a flash from occurring in areas where your skin is too dark or too tanned, even if your general skin type is lighter.

1. Make sure the treatment window is clean, dry and intact.

Step 1: Charging

1. Before your first use, fully charge the battery (full charging of the battery takes up to 2.5 hours).
2. To charge your device, insert the plug of the power cord into the electrical outlet and the other end into the device. After charging, remove the power adapter from the wall socket and disconnect it from your device.
3. You can use the device while it is being charged. However, this may limit the number of pulses since battery charging is slower than battery consumption during use.

Battery status indicator - The indicator shows the charge status of the battery:

Battery Indicator Light	**Status**
Red	Battery is being charged
Green	Battery is fully charged, and the device is connected to the external power supply
Slow blinking red light	Low battery level (about 30% of full charge)
Fast blinking red light	Very low battery level (about 10% of full charge)

Note: The green or blinking red battery status indicators will appear only while the device is turned on.

Device Operation

How To Use

The device is suitable for use on: legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest, stomach, and permitted facial areas (above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

Preliminary Test

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area to determine your skin's reaction to treatment with the device and help you set the optimal energy level for each treatment area. Different body areas may have different sensitivity and may therefore require different energy levels.


Perform a preliminary test on a hidden patch of skin for the area you intend to treat 24 hours prior to the first full treatment.

Note: Do not treat full areas with energy levels that you have not tested before!

1. Prepare your skin as described below in the **Prepare your skin** section.
2. Select the lowest energy level and deliver a flash.
3. You can increase the energy level as long as it feels comfortable. You may continue to do this up to the maximum energy level unless you begin to experience discomfort. Each energy level should be tested on a new patch of skin (do not overlap flashes).
4. If you do not feel comfortable or see any adverse effects, stop the test immediately!

Device Components

1. Flashing light (internal lamp)
2. Treatment window (optical filter)
3. Skin tone and skin contact sensor
4. Trigger button
5. Energy level display
6. Battery status indicator
7. Energy level selection buttons
8. Energy recommendation button
9. ON/OFF button
10. Status Indicator
11. Charging socket
12. Large treatment window
13. Precise treatment window (incl. additional filter)
14. Power adapter




RPL™ (Reactive Pulsed Light) Technology

RPL™ (Reactive Pulsed Light) is an advanced technology which uses clinically proven IPL (Intense Pulsed Light) technology in conjunction with a skin tone and skin contact sensor. The light emitted from the device penetrates the skin and is then absorbed by the melanin pigment in the hair shaft. The heat produced by this light goes into the follicle and generates a local thermal effect, also known as selective photothermolysis. The thermal effect disables the hair follicle which causes a reduction in hair growth while leaving the surrounding skin unaffected and cool.

Long-term hair reduction– Hair growth cycle

Two factors play an important role in optimal long-term hair reduction:

- **Hair growth cycle.** Hair growth involves three phases: Anagen, Catagen, and Telogen. Anagen is the growth phase, while Catagen is the transition phase and Telogen is the resting phase. Permanent hair reduction can only occur in the Anagen phase, the phase of growth. Since hair growth is not synchronized, it is recommended to complete the full treatment protocol to ensure every hair will be exposed to treatment during its Anagen phase.
- **Skin tones.** Darker skin contains more melanin, which competes with the targeted hair for energy absorption. When more energy is absorbed by the skin, there is a greater risk of adverse effects.



- Are photosensitive or have other diseases related to light sensitivity.
- Suffer from severe or decompensated metabolic conditions, such as diabetes, since it may cause a greater risk of delayed healing and infection in case of an adverse effect.
- Have had a skin peel or other skin resurfacing procedures within the last 8 weeks in the treatment area.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures or have any uncertainty regarding potential side effects, consult with your physician before using the device.

Intended Use

This is a home-use device intended for the removal of unwanted hair on the entire body (e.g., legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest and stomach) and on permitted facial areas (i.e., above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

Note: This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device.
- Do not treat the same area of skin more than once per treatment, as it may cause adverse effects.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant such as a pacemaker, insulin pump or similar devices.
- Are pregnant, have a chance of being pregnant or are nursing.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received chemotherapy/radiation therapy within the past 3 months.
- Suffer from epilepsy.
- Have damaged or broken skin, or a history of Herpes or Psoriasis outbreaks in the treatment area.
- Suffer from keloid scar formation (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury) in the treatment area.
- If you are taking a photosensitizing drug or herbal remedy, consult a physician before using the device.

distributor. Contact our customer service for further assistance.

- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the **Cleaning & Storage** section.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have very dark skin (see skin tone chart on inner cover).



- On artificially or naturally tanned skin or after sun exposure as this can cause serious burns or skin injury. Avoid more than 15 minutes of sun exposure for 4 weeks before your treatment and for at least 2 weeks post treatment. If during this period your treated skin area is exposed to sunlight, make sure to apply SPF 30 or higher sunscreens.
- If you have dark brown or black spots such as: birth marks, moles, or blisters in the area to be treated.
- Directly on the nipples, genitals or around the anus, as these may have darker skin colour and/or greater hair density.
- On mucous membranes such as: nostrils, lips of the mouth, eyelids and ears, as it may lead to serious injury.
- Over piercings or any metal items such as earrings or jewelry on the area to be treated, as it may cause burns.
- Over areas with tattoos or permanent make-up. Cover tattoos or permanent make-up with a white plaster before treatment. Do not use the device directly over the tattoo or permanent make-up, even when covered.
- Never look directly at the light coming from the applicator and lamp, as it may cause eye injury.

Carefully read the information below before you begin treatment with the device. If you still have any doubts or are unsure whether the device is safe for your use, please consult with your physician.

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- WARNING! Eye damage (which may result in loss of vision) or skin damage possible if instructions are not followed. Read and follow instructions.
- WARNING! Skin damage may occur after prolonged or repeated surface application to a site.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or nearby water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components which may cause serious bodily damage.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet, or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer. In case of power cable damage, the cable should only be replaced by the manufacturer or qualified

Table of Contents

Precautions 90
Warnings 89
Contraindications 88
Intended Use 87
RPL™ (Reactive Pulsed Light) Technology 86
Device Components 85
Device Operation 84
Pulse or Glide Mode 80
Recommended Treatment 78
Possible Adverse Effects 75
Device Maintenance 74
Device specification parameters 72