SENSICA

Sensismooth

your beauty is in your hands

User Guide | מדריך למשתמש | دليل المستخدم

תתחדשו!

חברת SENSICA מודה לכם שבחרתם לרכוש אחד ממוצריה. לבחירתכם תוכלו למצוא ב-SENSICA ליין מגוון של פתרונות אסתטיים לפנים ולגוף. נא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת להפיק את המירב ממוצר זה. שימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

בברכה,
חברת SENSICA

עברית

תוכן עניינים

Sensismooth 5

למה לצפות בעת השימוש 5

תיאור המכשיר 6

הוראות למשתמש 7

הוראות בטיחות ואזהרות 9

ניקוי ופתרון בעיות 10

שאלות נפוצות 11

מפרט המכשיר 12

תווית אריזה 12

Sensismooth

חיוני לשגרת טיפוח העור היומית שלכם.

Sensismooth הוא מכשיר רב-טיפולי מקצועי המשתמש ברפידות פטנט ייחודיות עם טכנולוגיית **Adapt2U™**.

רפידות **Adapt2U™** המהפכניות מתאימות באופן מושלם לזוויות ולקימורים הייחודים של גופכם, דבר המקנה יעילות מירבית בכל אחד מסוגי הטיפול. הרפידות גמישות ואלסטיות, מנקות בצורה מושלמת את הפנים, הרגליים ואת עור הגוף, ומאפשרות לכם ליהנות מטיפול מותאם אישית וחסר מאמץ תוך השגת תוצאות נראות לעין.

Sensismooth הוא פיתרון מקיף המציע 3 טיפולים שונים:

ניקוי פנים Adapt2U™ – מנקה בעדינות את הנקבוביות מבלי לגרום לגירוי, ומסיר שאריות איפור והצטברות של לכלוך מהעור. רפידות הניקוי גמישות ומותאמות לפנים ומחליקות בעדינות על פני העור כדי לטפל ביעילות בכל אזור, תוך הפחתת המראה "העייף". התוצאה היא עור חלק וזוהר יותר.


פדיקור Adapt2U™ – רפידת הפדיקור מיועדת להסרת עור מחוספס ויבש, באיזורים החשופים ליובש, מכפות הרגליים והעקבים. לרפידת הפדיקור גימור יהלום המספק תוצאות מעולות ומעניק עור חלק להפליא.

פילינג גוף Adapt2U™ – רפידת הפילינג מחליקה, מחייה ומצעירה את העור תוך שיפור זרימת הדם. עיצוב הרפידה מאפשר לה להחליק על פני הקימורים הקשים ביותר, כמו מרפקים וברכיים, ללא מאמץ. התוצאה היא עור חלק, נמרץ, אלסטי ובעל יכולת ספיגה טובה יותר של מוצרי טיפוח.

למה לצפות בעת השימוש

- תחושת חמימות קלה במהלך טיפולי פילינג ופדיקור.
- ייתכן שתבחינו בשכבה לבנה ודקה של תאי עור מתים במהלך ואחרי טיפול פילינג או פדיקור.
- המכשיר רגיש ללחץ ומצויד במנגנון בטיחות שמפסיק את פעולתו בעת הפעלת יתר לחץ על פני העור.

תיאור המכשיר



- **a** רפידה
- **b** לחצן הפעלה/כיבוי/מהירות
- **c** מחוון טעינה/מצב סוללה
- **d** מטען USB

הערה: כל אריזה של Sensismooth מצוידת בערכת רפידות בהתאם למוצג על גבי האריזה.


ערכת ניקוי פנים



מברשת עדינה לעור רגיש

רפידת Adapt2U™ לניקוי עמוק

ערכת פילניג



מברשת פילינג מלא לגוף

רפידת Adapt2U™ לפילינג עמוק

ערכת פדיקור



אבן ספוג לרגליים

רפידת Adapt2U™ לפדיקור

הוראות למשתמש

- לפני השימוש הראשון, יש לטעון את המכשיר למשך הלילה.
- טעינה מלאה מאפשרת שימוש של עד 90 דקות.
- הצמידו אל המכשיר את הרפידה הרצויה בהתאם לטיפול הנבחר.
- להפעלת המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך שנייה אחת. המכשיר יידלק על רמת מהירות 1.
- לחיצה קצרה נוספת תעביר את המכשיר לרמת מהירות 2.
- לכיבוי המכשיר, לחצו לחיצה ארוכה.

Sensismooth מוכן כעת לשימוש!

- יש לכבות את המכשיר לפני החלפת רפידות.

מחוון מצבים

- אור ירוק מהבהב מציין טעינה.
- אור ירוק רציף מציין כי המכשיר טעון במלואו.
- אור אדום מהבהב מציין שהסוללה חלשה (טען את המכשיר זמן קצר לאחר שהאור מתחיל להבהב).



ניקוי פנים

כדי להאריך את חיי רפידת הניקוי שלכם, מומלץ לנקות את העור ולהסיר שאריות איפור עודפות לפני תחילת הטיפול.

1. הצמידו את רפידת הניקוי למכשיר.
2. הרטיבו את העור ואת ראש רפידת הניקוי במים פושרים.
3. מרחו תכשיר ניקוי על העור או על הרפידה.
4. הניעו בעדינות את המברשת בתנועות מעגליות קטנות על אזור הטיפול הרצוי.
5. כבו את המכשיר, ונקו את הרפידה.



פדיקור

1. לפני הטיפול, מומלץ לנקות ולייבש את כפות הרגליים.
2. הצמידו את רפידת הפדיקור למכשיר.
3. אחזו במכשיר באופן יציב והחליקו בעדינות באופן רציף על אזור הטיפול.
4. כבו את המכשיר, ונקו את הרפידה .

5. Sensismooth מספק תוצאות נראות לעין כבר מהטיפול הראשון. עם זאת, במקרים מסוימים הסרה של עור קשה עשויה לדרוש יותר מטיפול אחד.
6. ניתן להשתמש ב-Sensismooth לפי הצורך עד להשגת התוצאות הנדרשות.
7. יש לטפל בכל אזור במשך 15-10 שניות. טיפול מלא לא יעלה על חמש דקות.
שימוש במכשיר תוך התמקדות יתרה בנקודה אחת עלול לגרום אי נוחות.
8. באזורים בהם העור עבה או מחוספס במיוחד, השתמשו בקצה הפד לקבלת תוצאות טובות יותר.
9. לאחר השלמת הטיפול יש לנגב או לשטוף את האזור המטופל.

- על מנת להבטיח טיפול יעיל, הקפידו להחליף את הפדים לאחר 20 טיפולים.

הערה: לא מומלץ לטפל באותו אזור יותר מפעם בשבוע.



פילינג גוף

1. לפני הטיפול, מומלץ לנקות ולייבש את העור.
2. הצמידו את רפידת הפילינג למכשיר.
3. הניעו את המכשיר בתנועות מעגליות איטיות במשך 4-3 שניות בכל אזור טיפול.
4. אחזו במכשיר באופן יציב והחליקו בעדינות על אזור הטיפול.
5. כבו את המכשיר, ונקו את הרפידה.
6. Sensismooth מספק תוצאות נראות לעין כבר מהטיפול הראשון. על מנת לשמר את התוצאות, מומלץ להשתמש ברפידת הפילינג אחת לעשרה ימים.
7. לאחר השלמת הטיפול יש לנגב או לשטוף את האזור המטופל.
8. מומלץ מאוד למרוח קרם מרגיע על האזור המטופל.
9. אזורי הטיפול המומלצים כוללים את הרגליים, הברכיים, המרפקים והזרועות.

הערות:

- שימוש במכשיר תוך התמקדות יתרה בנקודה אחת על פני העור עלול לגרום אי נוחות.
- טיפול הפילינג עלול לגרום לעור להיות רגיש יותר. על כן, אין לבצע טיפולי הסרת שיער בסמוך לטיפול.
- אין להשתמש על הפנים, הצוואר הקדמי, הקרקפת, בתי השחי או איברי המין.
- אמנם ניתן להשתמש במכשיר לפי הצורך, אך לא מומלץ לטפל באותו אזור יותר מפעם בשבוע.

הוראות בטיחות ואזהרות

- אין להשתמש במכשיר אם באזור המטופל קיימים: פצעים, אדמומיות, רגישות, נגעים, שלפוחיות, התפרצויות הרפס או פסוריאזיס, יבלות או כל תופעה חריגה בעור.
- אין להשתמש על אזורים שנכוו מהשמש.
- אין להשתמש אם חלק כלשהו של המכשיר חסר, פגום או שבור.
- שאריות איפור על גבי הסיבים לא ישפיעו על יעילות המכשיר.
- רפידות Sensismooth מיועדות לשימוש על ידי משתמש יחיד. העברת רפידות בין משתמשים עשויה לגרום להעברת מחלות עור.
- במידה והנכם תחת מעקב של רופא עור או ידועה רגישות מסוימת בעור, מומלץ להתייעץ עם הרופא לפני השימוש במכשיר.
- אין לפרק או לתקן את המכשיר, מכיוון שהוא עלול לחשוף אתכם לרכיבים חשמליים מסוכנים.

ניקוי ופתרון בעיות

ניקוי

- יש לנקות את הרפידות במים וסבון, ולהשאיר לייבוש באוויר.
- אין להשתמש בכימיקלים או חומרי ניקוי הגורמים לשחיקה בזמן ניקוי חלקי המכשיר.
- אין להכניס חלק כלשהו של המכשיר למדיח כלים.
- יש לכבות את המכשיר לפני הניקוי.
- מומלץ לנקות את הרפידות לאחר כל טיפול.

הערה: לשימוש מיטבי, יש להחליף רפידות פדיקור ופילינג לאחר 20 טיפולים.

פתרון בעיות

המכשיר אינו נדלק:

- יש לוודא שהמכשיר טעון.

המכשיר הפסיק לעבוד במהלך טיפול:

- המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר עשר דקות של פעילות על מנת לשמור על הסוללה.
- אם המכשיר נלחץ חזק מדי על פני העור, מנגנון הבטיחות המובנה יעצור זמנית את הסיבוב של הרפידה; יש להפחית את הלחץ ולהמשיך בטיפול.

אם אתם עדיין נתקלים בבעיות, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

שירות לקוחות

לקבלת מידע נוסף, לסיוע או באם ברצונכם להזמין רפידות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר. ראה פרטי התקשרות בכריכה הפנימית של המדריך.

שאלות נפוצות

האם Sensismooth בטוח לשימוש?

כן. המכשיר עומד בתקנים של מכשירים לשימוש ביתי והינו בעל מנגנון בטיחות מובנה שמונע את פעולתו בעת הפעלת לחץ עודף על העור או לאחר 10 דקות של פעולה רצופה. שימוש ב-Sensismooth על פי הוראות המשתמש מבטיח חוויה בטוחה לחלוטין.

האם השימוש ב-Sensismooth עשוי להכאיב?

לא, השימוש ב-Sensismooth לא יוצר תחושת אי נוחות או כאב. תיתכן תחושת התחממות קלה של אזור הטיפול.

האם שימוש לטווח ארוך ב-Sensismooth עשוי להיות מסוכן לעור שלי?

לא, לא דווחו תופעות לוואי או נזק לאחר שימוש ארוך טווח. עם זאת, אנו ממליצים לא לחזור על טיפולי הפילינג או הפדיקור באותו אזור יותר מפעם בשבוע.

מהו אורך הטיפול המומלץ?

- הזמן המומלץ לניקוי פנים הוא עד 20 שניות לאזור.
- הזמן המומלץ לפדיקור הוא 10-15 שניות לאזור.
- הזמן המומלץ לפילינג הוא 3-4 שניות לכל אזור.

שימוש במכשיר באזור טיפול אחד למשך זמן רב יותר עלול לגרום לאי נוחות.

האם גברים יכולים להשתמש ב-Sensismooth?

כן, Sensismooth מתאים גם לגברים וגם לנשים. המכשיר מותאם אישית וניתן לבחור את הרפידה וסוג הטיפול בהתאם לצרכים שלכם.

מפרט המכשיר

רמות מהירות
שתי רמות מהירות
400 סל"ד ו-600 סל"ד

מטען:

קלט
5V, 0.5A

פלט
9V

משקל וגודל המכשיר
160 [גרם] 16.3x5.6x7.3 [ס"מ]

תווית אריזה

דגם: BRU


בידוד משולש


יש לעיין בהוראות השימוש


פסולת ציוד אלקטרוני
וחשמלי


יש לקרוא את כל האזהרות
ואמצעי הבטיחות לפני
השימוש


אין להשתמש במכשיר
לאחר חשיפה לשמש

CE

UK
CA

جدول المحتويات

جهاز Sensismooth 15
ما الذي يمكن توقعه عند استخدام..... 15
وصف الجهاز 16
تعليمات المستخدم..... 17
تنبيهات وتحذيرات مهمة..... 19
التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها 20
الأسئلة المتكررة 21
مواصفات الجهاز 22
الملصقات..... 22

جهاز Sensismooth

جهاز أساسي لروتينك اليومي للعناية بالبشرة.

جهاز Sensismooth هو جهاز احترافي متعدد المعالجة يستخدم وسادات فريدة حاصلة على براءة اختراع مع تقنية Adapt2U™.

تم تصميم وسادات Adapt2U™ الثورية لتوفير فعالية فائقة مع كل علاج بتكيف بشكل مثالي مع زوايا ومنحنيات جسمك الفريدة. تتميز الوسادات سهلة التركيب بأنها مرنة وناعمة ولينة، وتتشكل بشكل مثالي على وجهك وقدميك وسطح جلد جسمك، مما يسمح لك بسهولة بالاستمتاع بتجربة شخصية سلسة مع تحقيق نتائج ملحوظة.

جهاز Sensismooth هو جهاز متكامل يحتوي على 3 علاجات مختلفة:

Adapt2U™ Cleanse – ينظف المسام بلطف دون أن يسبب أي احتكاك، ويزيل بقايا المكياج الزائدة والتراكم اليومي. تنشئ وسادة التنظيف وتحيط بوجهك حيث تنزلق بلطف على بشرتك لمعالجة المنطقة بأكملها بشكل فعال، وتنقية المسام وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة. والنتيجة هي بشرة أكثر نعومة وإشراقًا.


Adapt2U™ Pedi – تم تصميم وسادة الباديكير لعلاج المناطق المتضررة عن طريق إزالة الجلد الخشن والجاف والمتصلب من القدمين والكعب. تتميز وسادة الباديكير Adapt2U™ بلمسة نهائية ماسية مضمونة لتحقيق نتائج فائقة، مما يمنحك بشرة ناعمة بشكل مذهل.

Adapt2U™ Exfoliator – تنزلق وسادة التقشير حتى على أصعب المنحنيات مثل المرفقين والركبتين دون عناء، حيث تعمل على تنعيم بشرتك وإنعاشها وتجديد شبابها، مما يعزز الدورة الدموية مع السماح بامتصاص أفضل لمنتجات العناية بالبشرة، مما يتيح لبشرتك أن تكون أكثر نشاطًا ومرونة.

ما الذي يمكن توقعه عند استخدام

- إحساس طفيف بالدفء أثناء تقشير الجلد وعلاجات الباديكير.
- بقايا دقيقة من خلايا الجلد الميتة في منطقة المعالجة - قد تلاحظ وجود طبقة بيضاء رقيقة أثناء وبعد استخدام ضمادات Sensismooth الكاشطة.
- جهاز Sensismooth حساس للضغط ويأتي مزودًا بميزة أمان تمنعه من العمل إذا تم الضغط عليه بشدة على الجلد.

وصف الجهاز



a وسادة

b زر التشغيل/الإيقاف/زر السرعة

c مؤشر الشحن/حالة البطارية

d شاحن USB

ملاحظة: تأتي كل مجموعة Sensismooth مع مجموعة مختلفة من الوسادات، كما هو معروض على الجزء الخارجي من العلبة.

مجموعة التنظيف:



وسادة فرشاة حساسة



وسادة التنظيف العميق Adapt2U™

مجموعة التقشير:



وسادة تقشير الجسم بالكامل



وسادة التقشير Adapt2U™

مجموعة الباديكير:



وسادة بوملي للقدمين



وسادة الباديكير Adapt2U™

تعليمات المستخدم

- قبل الاستخدام الأول، قم بشحن الجهاز طوال الليل.
- يتيح الشحن الكامل ما يصل إلى 90 دقيقة من الاستخدام.
- قم بتركيب وسادة Adapt2U للحصول على العلاج المطلوب.
- يتضمن الجهاز مستويين للسرعة.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة لتنشيط الجهاز على مستوى السرعة 1.
- اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام مستوى السرعة 2.

جهاز Sensismooth™ جاهز للاستخدام الآن!

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال الوسادات.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانية واحدة.

مؤشرات الحالة

- يشير الضوء الأخضر الوامض إلى الشحن.
- يشير الضوء الأخضر الثابت إلى الشحن الكامل.
- يشير الضوء الأحمر الوامض إلى انخفاض طاقة البطارية (قم بشحن الجهاز بعد وقت قصير من بدء وميض الضوء).



تطهير الوجه

لإطالة عمر وسادة التنظيف، قد ترغبين في تنظيف بشرتك وإزالة أي بقايا مكياج زائدة قبل بدء العلاج.

1. قم بتركيب وسادة التنظيف في محول الجهاز.
2. بللي بشرتك ورأس الوسادة المنظفة بالماء الدافئ.
3. ضعي المنظف على بشرتك أو الوسادة.
4. حركي الفرشاة بلطف بحركات دائرية صغيرة على منطقة العلاج المرغوبة.
5. قومي بإيقاف التشغيل، ثم تنظيف الوسادة المستخدمة.

البادكير

1. تنظيف وتجفيف بشرتك.
2. قومي بتثبيت وسادة الباديكير بمحول الجهاز.
3. قومي بتمرير الجهاز بلطف ولكن بثبات بشكل مستمر فوق منطقة العلاج.
4. قومي بإيقاف التشغيل، ثم تنظيف الوسادة المستخدمة.
5. يقدم جهاز Sensismooth نتائج ملحوظة من العلاج الأول. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يتطلب تقليل الجلد الخشن أكثر من جلسة علاج واحدة لرؤية النتائج.
6. يجب استخدام جهاز Sensismooth عند الحاجة حتى يتم تحقيق النتائج المطلوبة على المدى الطويل.
7. علاج كل منطقة لمدة 15-10 ثانية. يجب ألا يتجاوز العلاج الكامل أكثر من خمس دقائق، حسب حالة بشرتك. قد يؤدي تثبيت الجهاز في مكان واحد إلى الشعور بعدم الراحة. بالنسبة للمناطق التي يكون فيها الجلد أكثر جفافًا أو خشونة، استخدمي حافة الوسادة للحصول على نتائج أفضل.
8. بعد الانتهاء من العلاج، امسحي أو اغسلي المنطقة المعالجة. من أجل ضمان العلاج الفعال، تأكدي من استبدال الوسادة بعد الانتهاء من 20 جلسة علاج.
   - من أجل ضمان العلاج الفعال، تأكدي من استبدال الوسادة بعد الانتهاء من 20 جلسة علاج.

ملاحظة: في حين أنه يمكن استخدام الجهاز حسب الحاجة، إلا أنه لا ينصح بمعالجة نفس المنطقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

ملاحظة: استخدمي حافة الوسادة للمناطق التي يكون فيها الجلد أكثر جفافًا أو خشونة.

تقشير الجسم

1. تنظيف وتجفيف بشرتك.
2. قومي بتثبيت وسادة المقشر بمحول الجهاز.
3. عالجي المنطقة المحددة عن طريق تحريك الجهاز فوقها بحركات دائرية بطيئة لمدة 4-3 ثواني لكل منطقة معالجة. ملاحظة: قد يؤدي تثبيت الجهاز في مكان واحد إلى الشعور بعدم الراحة.
4. قومي بتمرير الجهاز بلطف ولكن بثبات على الجلد.
5. قومي بإيقاف التشغيل، ثم تنظيف الوسادة المستخدمة.

6. يقدم جهاز Sensismooth نتائج ملحوظة من العلاج الأول. يجب استخدام وسادة تقشير الجلد مرة واحدة فقط خلال فترة 10 أيام للحفاظ على النتائج.
7. بعد الانتهاء من العلاج، امسحي أو اغسلي المنطقة المعالجة.
8. يوصى بشدة بوضع غسول مهدئ على المنطقة المعالجة.
9. تشمل مناطق العلاج الموصى بها الساقين والركبتين والرفقين والذراعين.

ملاحظات:

- لا تقومي بأي إجراءات لإزالة الشعر قبل أو بعد علاج تقشير الجسم مباشرة أو خلال 24 ساعة بعد العلاج لأن ذلك قد يؤدي إلى حساسية الجلد.
- لا تستخدميه على الوجه أو الرقبة الأمامية أو فروة الرأس أو تحت الإبطين أو الأعضاء التناسلية.
- في حين أنه يمكن استخدام الجهاز حسب الحاجة، إلا أنه لا ينصح بمعالجة نفس المنطقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

تنبيهات وتحذيرات مهمة

- لا تستخدمي الجهاز إذا كان الجلد الموجود في المنطقة المعالجة يحتوي على: جروح، أو احمرار، أو إصابة، أو حساسية، أو آفات، أو بثور، أو تقشي الهربس أو الصدفية، أو الثآليل، أو أي حالة متعلقة بالجلد.
- لا تستخدمي الجهاز إذا كان الجلد في المنطقة المعالجة مصابًا بحروق الشمس.
- لا تستخدمي الجهاز إذا كان أي جزء من الجهاز مفقودًا أو تالفًا أو مكسورًا.
- قد يؤدي استخدام الفرشاة لإزالة المكياج إلى تلطيخ الشعيرات ولكنه لن يؤثر على الأداء.
- تم تصميم وسادات Sensismoth ليستخدمها مستخدم واحد فقط. يمكن أن يؤدي تبادل الوسادات أو تناقلها بين المستخدمين إلى نقل الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر.
- إذا كنتِ تخضعين لرعاية الطبيب بسبب أي حالة جلدية أو إذا كنتِ تعتقدين أنك قد تعانين من حالة جلدية، يرجى استشارة طبيبك قبل استخدام جهاز Sensismooth.
- يجب عدم فتح الجهاز أو إصلاحه، فقد يعرضك ذلك لمكونات كهربائية خطيرة.

التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

التنظيف

- نظفي الوسادات بالماء والصابون ولا تمسحيها، واتركيها لتجف في الهواء.
- لا تستخدمي المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية لتنظيف أي جزء من جهاز Sensismooth.
- لا تضعي أي جزء من الجهاز في غسالة الأطباق.
- تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
- يوصى بتنظيف الوسادات بعد كل علاج.

ملاحظة: للحصول على أفضل استخدام، يجب استبدال وسادات الباديكير والتقشير بعد إكمال 20 جلسة علاج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يعمل:

- تأكدي من شحن الجهاز.

توقف الجهاز عن العمل أثناء جلسة العلاج:

- ربما تكوني قد وصلتي إلى الحد الزمني المقدر بنحو 20دقيقة. يتم إيقاف تشغيل Sensismooth تلقائيًا عند تركه لمدة 10 دقائق كإجراء احترازي للحفاظ على البطارية والسلامة.
- إذا تم الضغط عليه بقوة شديدة، فإن آلية الأمان المدمجة ستوقف الدوران مؤقتًا؛ لذلك يجب تخفيف الضغط لمواصلة العلاج.

إذا كنت لا تزالين تواجهين مشكلات مع جهازك، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء.

خدمة العملاء

لمزيد من المعلومات، إذا كان جهازك مكسورًا أو توقف عن العمل، أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو إذا كنت ترغب في طلب وسادات إضافية، فيرجى الاتصال بنا لخدمة العملاء، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغطاء الخلفي الداخلي.

الأسئلة المتكررة

هل جهاز Sensismooth آمن للاستخدام؟

نعم. تم تصميم Sensismooth ليتوافق مع معايير السلامة لجهاز الاستخدام المنزلي ويحتوي على آلية أمان مدمجة تمنعه من العمل عند الضغط عليه بشدة على الجسم أو بعد 10 دقائق من التشغيل المتواصل. إن استخدام Sensismooth وفقًا لتعليمات المستخدم واحتياطات المستخدم يضمن تجربة آمنة تمامًا.

هل يسبب استخدام جهاز Sensismooth أي ألم؟

لا، إن استخدام Sensismooth لا ينبغي أن ينطوي على أي إزعاج أو ألم. يمكن أن يخلق الاستخدام إحساسًا دافئًا في المنطقة المعالجة بسبب حركة الجهاز على الجلد، ولكن لا يسبب أي ضرر أبدًا.

هل استخدام Sensismooth على المدى الطويل يشكل خطرًا على بشرتي؟

لا، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية أو أضرار بعد الاستخدام على المدى الطويل. ومع ذلك، نقترح عدم تكرار علاجات التقشير أو الباديكير على نفس المنطقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

كم من الوقت يجب أن أستمر في علاج واحد؟

- وسادة التنظيف Adapt2U، الوقت الموصى به يصل إلى 20 ثانية لكل منطقة.
- وسادة البادكير Adapt2U، الوقت الموصى به يصل إلى 15-10 ثانية لكل منطقة.
- وسادة التقشير Adapt2U، الوقت الموصى به يصل إلى 4-3 ثوان لكل منطقة.

إن تثبيت الجهاز في مكان واحد لفترة أطول قد يؤدي إلى عدم الراحة.

هل يمكن للرجال استخدام جهاز Sensismooth؟

نعم، جهاز Sensismooth مناسب لكل من الرجال والنساء. يكمن جمال جهاز Sensismooth في القدرة على تخصيص واختيار العلاج المناسب وخشونة الوسادة وفقًا لاحتياجاتك.

مواصفات الجهاز

الدوران الميكانيكي
مستويان
400 [دورة في الدقيقة] و600 [دورة في الدقيقة]

مصدر الطاقة الخارجي

الطاقة المدخلة
5V, 0.5A

الطاقة المخرجة
9V

وزن الجهاز والحجم
160 [جرام] 16.3x5.6x7.3 [سم]

الملصقات

الموديل: BRU


عزل ثلاثي


راجع تعليمات الاستخدام


نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية


يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام


لا تستخدم جهاز Sensismooth بعد التعرض لأشعة الشمس

CE

UK CA

Device specifications

Parameters

Mechanical Rotation:
400 [RPM] and 600 [RPM]

Selectable Speed Level:
2 levels

USB Charger:

Input:
5V, 0.5A

Output:
9V

Device Weight and Size:
160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]
5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [in]

Labeling

Model: BRU


Triple insulation


Consult instructions for use


Waste Electronic and Electrical Equipment


Please read all warnings and safety precautions prior to use


Do not use the Sensismooth device after sun exposure

CE

UK CA

Frequently asked questions

Is Sensismooth safe to use?
Yes, Sensismooth has been designed to meet the safety standards for a home use device and has a built-in safety mechanism that will stop it from working when it is pressed too hard on the body or after 10 minutes of continuous operation. Using Sensismooth according to the user instructions and user precautions, ensures a completely safe experience.

Does it hurt to use Sensismooth?
No, using Sensismooth should not involve any discomfort or pain. Usage can create a warm sensation in the treated area as a result of the device's movement on the skin, but it should never hurt.

Is long-term use of Sensismooth dangerous for my skin?
No, there have been no side effects or damage reported following long-term use. However, we suggest not to repeat the peeling or pedicure treatments on the same area more than once a week.

How long should I carry on with a single treatment?

This depends on the treatment:

- Cleanse Adapt2U™ pad, the recommended time is up to 20 sec per area.
- Pedicure Adapt2U™ pad, recommended time is 10-15 sec per area.
- Exfoliating Adapt2U™ pad, recommended time is 3-4 sec per area.

Holding it on a single spot for longer may lead to discomfort.

Can men use Sensismooth?
Yes, Sensismooth is suitable for both men and women. The beauty of Sensismooth is that you can personalise and select the right treatment and pads' coarseness according to your needs.

Troubleshooting

The device does not turn on:

- Make sure that the device is charged.

The device stopped working during a treatment session:

- You may have reached the 10-minute time limit. Sensismooth automatically shuts off when left on for 10 minutes as a battery conservation and safety precaution.
- Try using less pressure as you glide it over the treatment area. If it is pressed too hard the built-in safety mechanism will temporarily stop the attachment from rotating; relieve pressure to continue treatment.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.

Customer service

For more information, or if your device is broken or stops working, if you need assistance or if you want to order additional pads, please contact us. For customer service, please see contact details on inner back cover.

- Do not use if the skin on the treated area is sunburnt.
- Do not use if any part of the device is missing, damaged or broken.
- Using the brush to remove make-up may stain the bristles but will not affect performance.
- Sensismooth pads are designed to be used by a single user. Sharing or exchanging pads between users can transfer skin diseases from one person to another.
- If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, consult your physician before using Sensismooth.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components.

Cleaning and troubleshooting

Cleaning

- Clean the pads with soap and water, do not wipe, leave to airdry.
- Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any part of the Sensismooth device.
- Do not put any part of the device in a dishwasher.
- Make sure to turn off the device before cleaning.
- It is recommended to clean pads following each treatment.

Note: For best use, pedicure and peeling pads should be replaced after completing 20 treatments.

3. Treat the selected area by moving the device over it in slow circular motions for 3-4 seconds per treatment area.

   Note: Holding the device on a single spot may lead to discomfort.

4. Glide the device gently but firmly over the skin.
5. Turn OFF, then clean the used pad.
6. Sensismooth provides visible results from the first treatment. Skin peeling pad should be used only once over a period of 10 days to maintain results.
7. After completing the treatment, wipe or wash the treated area.
8. It is strongly recommended to apply a soothing lotion on the treated area.
9. The recommended treatment areas include the legs, knees, elbows and arms.

Notes:

- Do not perform any hair removal procedures just before or after the body peeling treatment or within 24 hours after treatment as it can lead to increased skin sensitivity.
- Do not use on face, front neck, scalp, underarms or genitals.
- While the device can be used as needed, it is recommended to avoid treating the same area more than once a week.

Important cautions and warnings

- Do not use if the skin on the treated area has open wounds, redness or inflammation, injury, sensitivity, lesions, blisters, recent herpes or psoriasis outbreaks, warts, or any other skin related conditions.



Pedicure

1. Clean and dry your skin.
2. Snap-on the pedicure pad to the device adaptor.
3. Gently but firmly glide the device continuously over the treatment area.
4. Turn OFF, then clean the used pad.
5. Sensismooth provides visible results from the first treatment. However, in some cases reducing tough skin may require more than one treatment session to see results.
6. Sensismooth should be used when needed until the required long-term results are achieved.
7. Treat each area for 10-15 sec. A full treatment should not exceed more than five minutes, depending on your skin condition.
   - Holding the device on a single spot may lead to discomfort.
   - For areas where the skin is thicker or rougher, use the edge of the pad for better results.
8. After completing the treatment, wipe or wash the treated area.
   - In order to ensure effective treatment, make sure to replace the pad after completing 20 treatments.
   - The device is equipped with a safety feature that stops it from working if pressed too hard on the skin.

Note: While the device can be used as needed, it is not recommended to treat the same area more than once a week.



Body exfoliation

1. Clean and dry your skin.
2. Snap-on the exfoliator pad to the device adaptor.

User instructions

- The Sensismooth kit includes a USB cable for charging.
- Before the first use, charge the device overnight.
- A full charge allows up to 90 minutes of use.
- Snap-on the pad for the desired treatment.
- The device includes two speeds levels.
- Press the ON/OFF button and hold for 1 second to activate the device on speed level 1.
- Shortly press again if you want to activate speed level 2.

Sensismooth is now ready for use!

- The device must be turned off before replacing pads.
- To turn off the device, press and hold the ON/OFF button for 1 second.

Status indicators:


- Blinking green light indicates charging.
- Solid green light indicates fully charged.
- Blinking red light indicates battery low (charge the device shortly after light begins to flash).



Cleansing

1. To extend the life of your cleanse pad, you may want to clean your skin and remove any excess make-up residue before starting a treatment.
2. Snap-on the cleansing pad to the device adaptor.
3. Wet your skin and the cleanse pad head with warm water.
4. Apply cleanser to your skin or pad.
5. Gently move the brush in small circular motions over the desired treatment area.
6. Turn OFF, then clean the used pad.

Device description



a Pad

b ON/OFF button/ speed button

c Charge indicator/ Battery status

d USB charger

Note: Each Sensismooth kit comes with a different set of pads, as displayed on the outside of the box.

Cleanse Kit:



Adapt2U™ Deep Cleansing pad



Sensitive Face Brush pad

Exfoliate Kit:

Adapt2U™ Peel pad



Full Body Exfoliating pad

Pedicure Kit:

Adapt2U™ Pedicure pad



Feet Pumice pad

Adapt2U™ Exfoliator – Gliding over even the toughest of curves like elbows and knees effortlessly, the exfoliator pad smooths, revives and rejuvenates your skin, enhancing blood circulation while allowing for better absorption of skin care products, enabling your skin to be more invigorated and elasticised.

What to expect when using Sensismooth

- A slight warming sensation during skin peeling and pedicure treatments.
- A fine residue of dead skin cells on the treated area– you may notice a thin white layer during and just after using the Sensismooth abrasive pads.
- The Sensismooth device is pressure sensitive and comes equipped with a safety feature that stops it from working if pressed too hard against the skin.

Sensismooth

The essential for your daily skin care routine.

Sensismooth is a professional multi-treatment device that uses unique patented pads with Adapt2U™ technology.

Revolutionary Adapt2U™ pads are designed to deliver superior efficacy with each treatment perfectly adapting to your body's unique angles and curves. The snap-on pads are flexible, soft and supple, perfectly shaping to your face, feet and body's skin surface, effortlessly allowing you to enjoy a smooth personalised experience while achieving visible results.

Sensismooth is a full solution device with 3 different treatments:

Adapt2U™ Cleanse – Gently cleans pores without being abrasive, removing excess make-up residue and daily build-up. The cleanse pad flexes and contours to your face as it glides gently over your skin to effectively treat the entire area, refining pores and reducing the appearance of fine lines. The result is a smoother and more radiant skin.

Adapt2U™ Pedi – The pedicure pad is designed to treat affected areas by removing rough, dry and calloused skin from the feet and heels. Our Adapt2U™ pedicure pad has a diamond finish guaranteed to deliver superior results, giving you amazingly smooth skin.

Table of contents

Sensismooth 33
What to expect when using Sensismooth 32
Device description 31
User instructions 30
Important cautions and warnings 28
Cleaning and troubleshooting 27
Frequently asked questions 25
Device specifications 24

MD 04601 A0

SENSICA

Sensismooth

your beauty is in your hands

User Guide | מדריך למשתמש | دليل المستخدم